取扱説明書

Victor

DVDプレーヤー一体型GコードHi-Fiビデオ

型HR-DV2















SPATIALIZER N-2-2™

G-CODE®

VHS SQPB

間間 STEREO

19ミクロン・4ヘッドVTR

Gコード® (またはG-CODE)は、ジェムスター社の登録 商標です。

Gコード®システムは、ジェムスター社のライセンスに基 づいて生産しております。

お買い上げいただきありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しくお使いください。そしてお読みになった後は、 後日役に立つこともありますので、保証書と一緒に 大切に保存してください。

付属品をお確かめください。

万が一、不足しているものがございましたら、 お手数ですが販売店にご連絡ください。









単3乾電池2個 (動作確認用)

もくじ

0 (0
はじめに
安全上のご注意 2
機能説明5
各部のなまえ 6
リモコンについて 8
準備
アンテナとテレビの接続のしかた12
受信チャンネルの合わせかた16
時計の合わせかた22
ビデオの操作
再生のしかた23
いろいろな再生のしかた25
テレビ録画のしかた28
ワンタッチタイマー録画のしかた 29
タイマー録画のしかた30
ダビングのしかた34
DVDの操作
ディスクについて35
再生のしかた36
便利な再生/画面表示のしかた39
ズーム再生/頭出し再生のしかた40
繰り返し再生のしかた41
ランダム再生 / プログラム再生のしかた 42
カラオケの設定/音声言語と字幕言語の切り換え 43
好きな場所のマーキングのしかた44
アングル切り換え / タイトル選択 / DVDメニュー 45
視聴制限の設定のしかた46
一時的な視聴制限の解除のしかた47
音声サウンドトラック/DRCの設定のしかた 48
スペシャライザー/字幕言語の設定のしかた …49
テレビ画面サイズの切り換えのしかた 50
DVDメニュー言語の設定のしかた51
画面表示切り換え/ディスクのダビングのしかた .52
外部機器との接続53
その他55



J2B90401A

全上のご注意

ビクター製品は安全に十分に配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、ま ちがった使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。 本機および付属品をご使用になるときは事故を防ぐために、次の注意事項をよくご理解の 上かならずお守りください。

この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う可能性が 警告 ある内容を示しています。

/\ 注意

この表示の注意事項を守らなかった場合、人がけがをしたり、物的な損害を受 けたりする可能性がある内容を示しています。

絵表示について

この取扱説明書では、絵表示をしています。その表示の意味は次のようになっています。

絵表示の例

注意(警告を含 む)を促す記号



行為を禁止

行為を強制し たり指示する



高圧注意

接触禁止

プラグをコンセント から抜け



電源コードやプラグの損傷による火災・感 電を防ぐため、次のことをお守りください

雷源コードやプラグを傷つけたり、破損させ たり、加工しないでください。

無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったり、 加熱したりしないでください。

重いものをのせたり、電源コードが本機の下 敷きにならないようにしてください。

電源コードの表面のビニールが溶けるのを防 ぐため熱器具に近づけないでください。

電源コードを抜くときは、コードを引っぱら ずにかならずプラグを持って抜いてくださ l I。



本機は国内専用です

電源プラグを交流100ボルト(AC100V)の家 庭用電源コンセント以外にはつながないでく ださい。異なる電源電圧で使用すると火災や 感電の原因となります。

AC100V以外禁止

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります

キャビネットを開けないでください。

内部には高電圧部分があるため、感電の原因と なります。

お客様による修理は、絶対しないでくださ い。内部の点検、調整、修理は、お買い上げ 店にご依頼ください。



高圧注意



分解禁止

設置場所や取り付けには気を付けて 水平で安定した場所に設置する ぐらついた台や傾いた台などに置くと、落下 によるけがや物損事故の原因となることがあ

ります。



内部に異物や水分を入れない

金属類や燃えやすいもの、水分などが内部に 入ると、感電や火災の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。 通風孔などから金属類や燃えやすいものを内 部に差し込んだり、落とし込んだりしないで ください。

本機の上に水の入った容器や植木鉢、小さな 金属類(安全ピンやヘヤピンなど)を置かない でください。

水がかかるような場所では使用しないでください。



水場での使用禁止



雷が鳴り出したら、アンテ ナ線やプラグに触れないで ください。

感電の原因になります。



接触禁止

異常時の処置


故障のまま使い続けると、火災や感電、けが の原因となります。

次のような症状が見つかったら

異常な音や臭いがする、煙が出ている。 内部に水や異物が入った。

本機を落とした、一部を 破損した。

正常に動作しない(画面が映らない、音がでない)。電源コードやプラグに傷がある。



ただちに、電源スイッチを切って電源コードをコンセントから抜きお買い上げの販売店または、最寄りの「ご相談窓口」(P. 62)にご相談ください。

注意

ター止めをする

可動式の台は動きやす

いため、転倒による

けがの原因となるこ

とがあります。


風通しの良い場所に置く

本機の通風孔(放熱のための穴)をふさがないでください。内部に熱がこもり発火やけが、感電の原因となることがあります。

密閉したラックの中に入れないでください。 じゅうたんや布団のような柔らかいものの 上に置かないでください。

布団や毛布や布をかけないでください。 暖房器具のそばや直射日光が当たる場所など 高温になるところに置かないでください。 本機の設置は壁から 10cm 以上の間隔を

あけてください。



キャスター

キャスター付テレビ台に置くときは、キャス

旅行などでしばらく使わない場合 お手入れをする場合 本機を移動させる場合(この場合は、接続 コードなどもはずしてください)。



プラグをコンセント から抜け

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電の原因となる ことがあります。

湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が 当たるところに置かない 火災や感電の原因となる ことがあります。

本機の上に重いものを置いたり、乗ったり しない

倒れたり、こわれたりして、けがの原因と なることがあります。

特に小さなお子様には気 を付けてあげてください。

ディスクやビデオテープ插入口から、手を入 れない

けがの原因となることがあります。 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



指をはさまれない ように注意

5年に1度は内部の掃除をお買い上げ店に依

内部にほこりがたまったまま長い間掃除をしな いと、火災や故障の原因となります。特に、湿 気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。

お客様ご自身による内部の掃除は絶対にし ないでください。感電の原因となります。 内部清掃費用については、お買い上げ店に ご相談ください。

外部アンテナ工事は技術と経験が必要です お買い上げ店にご相談ください。



ときどきは電源コンセントやプラグの点検を 長い間コンセントにプラグを差し込んだまま にしておくと、ほこりがたまり、湿気が加わ ることで漏えい電流が流れ、火災の原因とな ることがあります。

電源プラグがはずれ かけていたり、破損 したりしている場合 は、特に危険です。

思わぬ事故を防ぐために

コンセントの周りにほこりをためないよう ときどき掃除をする。

電源プラグがしっかりと差し込まれている か確かめる。

コンセントやプラグに異常がないか確かめる。

もし、異常があるときはすぐにお買い上げ店 または、最寄りの「ご相談窓口」(P. 62)に ご相談ください。

ご使用になる前に

結露(露付き)にご注意

開梱後すぐ、ご使用の場合は特に下記の点をご留意ください。本機をご使用になる前に電源プラグを コンセントに差し込み、電源を入れ約2時間お待ちください。

結露(露付き)とは

よく冷えたビールをコップにつぐと、コップのまわりに水滴がつきます。この現象と同じように、 本機内部のピックアップレンズやヘッドドラムに水滴が付くことがあります。この状態を結露(露付 き)といいます。結露はこんなときに起きます。

本機を寒い所から急に暖かい部屋に移した時

部屋を急激に暖房した時

エアコンなどの冷風が直接当たる所

湿気の多い所に置いた時

結露状態になったときには、次の操作をしてください。

- 1. 電源ボタンを"入"にする。
- 2. ディスクやビデオテープが入っている時は開/閉ボタンを押して取り出す。
- 3. そのまま約2時間待ってから使用する。
- *もしディスクに水滴が付いていたら、柔らかい布で拭き取ってください。 (ディスクの取り扱いについては、35ページもご覧ください)

本機を据え付けるときは十分に乾燥させて水滴の心配がなくなってからお使いください。

機能説明

こんなに便利な機能が付いています。

ビデオ/DVD/CDプレーヤー

ビデオ +DVD+CD/MP3/ ビデオ CD

本機はビデオとDVDとCD/MP3/ビデオCDが楽しめる省スペースで一台3役のデッキです。

オンスクリーン機能

ビデオの操作設定をはじめ、DVDの操作設定なども画面上でできま す

AV入力/出力端子付

前面に入力端子、後面に出力端子が付いていますので、他の AV 機器 と接続して、お楽しみになれます。

ビデオ

ステレオサウンド

本機はステレオ放送や音声多重(二重音声)放送対応ですので、ゲームや映画も臨場感豊かに楽しめます。

HQ(ハイ・クオリティ)方式

HQマークのついたビデオはVHS高画質技術の採用で、より鮮明な 録画・再生ができます。なお、従来方式のVHSビデオとは互換性が ありますので、従来方式のビデオで録画したビデオテープは、その ままお使いになれます。

SQPB(S-VHS簡易再生)

本機はVHSマークの付いたビデオテープ以外に、S-VHS方式で記録されたテープも再生することができます。

簡易的な再生であり、S-VHS本来の高解像度は得られません。 Hi-Fi方式

本機はHi-Fi(ハイファイ)方式のビデオカセットレコーダーを搭載。 ステレオ放送や二重音声放送もハイファイ方式で録音 / 再生することができます。

フルオートファンクション

テープ(「つめ」の折れた)を入れるだけで電源オンから 再生 テープエンド 巻き戻し テープ取り出しまで自動的に動作します。 フルローディングシステム

常にテープをローディングしていますので、ボタンを押すとすぐに 録画や再生ができます。

一括チャンネル合わせ

お住まいの地域のエリアコードを入れるだけで自動的にチャンネル 設定ができます。

ワンタッチタイマー録画

最長6時間まで設定した時間だけ簡単に録画できます。

予約録画の延長

録画中は終了時刻を15分単位で最大2時間まで延長することができます。録画前は開始、終了時刻とも15分単位で最大2時間まで遅らせることができます。

Gコード®録画予約

新聞やテレビガイド誌などの番組欄に掲載されている8桁以下の数字を入力するだけで簡単に録画予約をすることができます。1か月8番組まで録画予約ができます。

デジタルオートトラッキング

レンタルビデオや他のビデオで録画したテープなどのノイズをもっとも少なくなるように自動的にトラッキングを調整します。

頭出し再生(VISS)

見たい場面や頭出しの位置を素早く探すことができる便利な機能です.

CMスキップ

CM(コマーシャル)を簡単に早送りして再生したい場合、30秒ごとに最長3分までスキップできます。

オートリピート再生

同じテープを自動的に繰り返し再生ができます。

ゼロリターン

テープカウンターを使って見たい場面まで巻き戻し、早送りを自動 的にします。

自動時計合わせ機能(ぴったりクロック)

NHK教育テレビにチャンネルを合わせておくと、毎日午後12時に ±3分以内の誤差を自動的に補正します。

早送り再生・巻戻し再生

画面を見ながら見たい場面を素早くさがします。標準モードで3倍速・5倍速、3倍モードで9倍速・15倍速と再生速度をそれぞれ2通りの速度に変えることができます。

DVD/CDプレーヤー

ドルビーデジタル / DTS 出力対応

ドルビーデジタルや DTS に対応したデコーダー内蔵の AV アンプをつなぐとコンサートホールや映画館にいるような臨場感を楽しめます。

音声サラウンド

スペシャライザー回路を内蔵しており臨場感あふれるサラウンドが 楽しめます。

マルチ音声機能

本機は124カ国語に対応しております。お好きな音声言語に切り換えてお楽しみください。

DVDビデオに収録されていない言語には切り換わりません。

マルチ字幕機能

本機は124カ国語に対応しております。お好きな字幕言語に切り換えてお楽しみください。

DVDビデオに収録されていない言語には切り換わりません。

マルチアングル機能

同じ場面が複数のアングルで収録されている DVD ビデオの場合、 好きなアングルに切り換えることができます。

DVDビデオに収録されていないアングルには切り換わりません。

ピクチャーサーチ

画像を見ながら早戻しや早送りができます。

静止画再生

一瞬の場面など画像を止めてじっくり見ることができます。 コマ送り再生

1コマずつ再生することができます。

スロー再生

スローモーションで再生ができます。

チャプター再生

あなたが見たいチャプター、トラックを探し出すことができます。 繰り返し再生

同じタイトル、チャプター、トラックを何度でも好きなだけ再生す ることができます。

A-B 繰り返し再生

再生したい部分を何度でも好きなだけ再生することができます。

ランダム再生(音楽 CD/MP3 CD/ビデオ CD のみ)

曲を無作為に選び出し、再生することができます。

プログラム再生(音楽 CD/MP3 CD/ビデオ CD のみ)

好きな曲だけを好きな順番で再生できます。

ズーム再生


画面の一部を拡大できます。拡大する位置も変更できます。 テレビ画面サイズ設定


本体または接続したテレビの画面サイズ(縦・横の比率)に合わせ、 映像を合わせることができ、自然な映像を楽しむことができます。 視聴制限機能

暴力シーンや成人向けシーンなど、お子さまなどに見せたくない映像に制限をつけ、見られないようにすることができます。


DVD ビデオに視聴制限情報が収録されていないと機能しません。

各部のなまえ





表示窓



番号	表示	表示の意味
1	VCR	ビデオモード
2	•	再生(点灯)オートリジューム(点滅)
3	II	一時停止
4	DVD	DVDモード
5	CD	CDモード
6	PM	時計表示午後(点灯)午前(消灯) *1
	10:00	時計表示(コロン「:」が点滅します) *1
	01:00	カウンター表示 時分(VCR/DVD) 分秒(CD) *1
7	2	トラック表示(CD)
′	CH 2	TVチャンネル(VCR)
	c36	CATVチャンネル
	L1, L2	外部入力
8	23	タイマー録画
9	G	ビデオテープ入り(点灯) ビデオテープ取り出し(点滅)
10	TRK	トラック表示 (CD)
11	REC	録画中(点灯)ワンタッチタイマー録画中(点滅)

^{*1} リモコンの表示切換ボタンを押す度に、時計 カウンター トラック(CDのみ)の順に切り換わります。


絵表示一覧

絵表示 絵表示の意味 絵表示 絵表示の意味 絵表示 絵表示の意味 再生 W 前へのスキップ再生 ズーム オートリジューム 後ろへのスキップ再生 視聴制限ロック 停止 オープン / クローズ 視聴制限ロック解除 一時停止 ▶▲▼ 方向ボタンマーク 画面サイズ(ノーマル TV) 前へのスロー再生 **₹** A-B A-Bリピート 画面サイズ(パンスキャン) コマ送り再生 画面サイズ(ワイド) 字幕言語 早送り再生 音声言語 禁止行為 早戻し再生 アングル



DVDソフトによっては、正しく表示されなかったり、チャプタ - 番号や再生時間などが表示されないことがあります。

リモコンについて



リモコンに乾電池を入れる

電池ぶたをはずす。

単3電池を2本入れます。ショートを防ぐため、必ず電池のマイナス側を先に入れてください。

電池ぶたを押しながら矢印の方向にずらします。

2 | 乾電池を入れる。 付属の乾電池を、リモコン 内部に書かれてある ⊕/⊝ の表示どおりに入れる。



極性(⊕/⊖)を間違えないように 入れてください。

3 電池ぶたを閉める。 電池ぶたを矢印の方向に 押し戻します。



---操作しにくくなったら2本とも 電池を交換してください。

電池に表示されている注意事項をお読みください。

電池はふつうの使い方で、6か月から1年間使えます。ただし、付属の電池は動作確認用ですので短くなる場合があります。操作しにくくなったら交換してください。

乾電池の取扱いについて

乾電池の使い方を誤りますと、液漏れや発熱、破裂する おそれがありますので次のことをお守りください。



火中へ投入、加熱、分解しない ショートさせない 充電しない

/! 注意

(④/⊝)の表示どおりに入れる 指定以外の電池を使わない 種類の違う電池、または新しい電池と古い電池を混ぜて使わない 使い切った電池はすぐに取り出す


万一液漏れしたら

液をよくふき取る 液が皮膚や衣類に付着した場合は多量の 水で洗い流す

しばらく使わないときは取り出しておく

リモコンの正しい使いかた

ビデオ前面のリモコン受光部の正面から約5メートル、 左30度、右30度の範囲でお使いください。



正しく動作させるために

次のような場合、リモコンが誤動作したり、働かないことがあります。

本体とリモコンの間に障害物があるとき リモコン受光部に直射日光などの強い光があたったとき

電源について

本機の電源プラグをご家庭の壁にある AC 100V(交流 100 ボルト)に差し込みます。最後まで確実に差し込みます。




表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災、感電の原因となります。

⚠ 注意

旅行などで長期間、本機をご使用にならない ときは、安全のためかならず電源プラグをコ ンセントから抜いてください。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



AC100V 50/60Hz



他社のテレビを操作できるようにする

本機のリモコンで、国内メーカー 12 社のテレビを操作で きます。

お買い上げ時には、ビクター製テレビの操作(電源の入/ 切、チャンネル切換、外部入力の切換、音量の調節)がで きるようになっています。

他社のテレビを操作できるようにするには、次の設定を 行ってください。

準備 テレビのリモコンを使って電源を切っておきます。 リモコン切換スイッチを「テレビ」側にします。

ビデオボタンを押し続ける。

手順3の操作が終わるまで、押し続けます。

数字ボタンを押してメーカー番号(2桁)を入力する 数字の 0 は 10/0 ボタンを押します。

メーカー番号一覧

メーカー名	メーカー番号	メーカー名	メーカー番号
ビクター	01	三洋	08 または 09
松下	02 または 03	シャープ	10
三菱	04	パイオニア	11
ソニー	05	NEC	12
日立	06	フナイ	13、15または16
東芝	0.7	アイワ	14

決定ボタンを押す。

電源ボタンを押す。


電源ボタンを押して、設定した機器の電源が入れば、設 定は完了です。テレビの設定で電源が入らないときは、 もう1度、手順1から4の操作をしてみてください。 松下製、三洋製またはフナイのテレビをお使いのときは、 もうひとつのメーカー番号を入力してみてください。 テレビによっては、操作できないものがあります。

リモコンの電池をはずすと、お買い上げ時の 設定に戻ります。電池を交換したときなどは メーカー番号の設定をもう1度やり直してく ださい。

E3DV順 ビデオ DVD 電源 **G-CODE DVD&VHS**TV マルチブランド・リモコン メニュー マーカー (リターン) (DVD開閉) 学幕 アングル サーチ ATV ズーム タイトル UビートA-B 4 5 6 1 (7) (8) (9) (E-F **⊘**Victor DVD&ビデオ/テレビ

電源ボタン





2 台以上のビクター製ビデオデッキを操作する

2台以上の当社製ビデオを同じ場所で別々に操作しようとすると、お互いのリモコンの影響で正しい操作ができなくなります。

そこで、本機のリモコンコードを変えることにより、お互 いに影響し合わないようにすることができます。

準備 リモコン切換スイッチを「ビデオ」側にします。

ビデオボタンを押しながら 1 から 4 のうちの 1 つを押して、決定ボタンを押す。

ビデオボタンは、決定ボタンを押すまで、押し続けます。







どれか 1 つを押す



[1]:[A コード (表示: A)]に変更する [2]:[B コード (表示: b)]に変更する [3]:[C コード (表示: C)]に変更する [4]:[D コード (表示: d)]に変更する

本体の電源ボタンを押して電源を切る。

2



本体の再生ボタンを5秒以上押す。






本体表示窓に現在設定されている本体側のリモコンコードが表示されます。

本体に向けてリモコンの停止ボタンを押す。







リモコンで設定したコードが点滅して本体に設定され ます。

アンテナとテレビの接続のしかた


ご使用になるアンテナ線の種類により、接続の方法が 異なります。アンテナ線の種類により市販品の変換プラグを取り付け本機と接続します。アンテナをつなぐ ときは、かならず電源を切ってください。





アンテナ工事は技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。このとき、妨害電波の影響を避けるため、道路や電車の架線、ネオンなどから離して設置するよう依頼してください。

テレビに映像 / 音声入力端子がある場合は、15ページをお読みください。




同軸ケーブルの芯線の出しかた


(3C-2V)


●カッターですじを入れて引き抜き
②アミを折り返します。
③白のビニールにすじを入れて
④寸法をチェックしてください。 ます。

引き抜きます。











中のアミを切り落とさないように 軽くすじを入れます。

(5C-2V)


●カッターですじを入れて引き抜き ②アミを切ります。 ます。
















変換プラグの取り付けかた

- ・同軸ケーブルの場合
- 加工します。
- ②カバーをはずします。 ③リード線をプラグピンから ダミーピンに差し換える。
- ●同軸ケーブルを取り付けます。 ペンチでしめ、カバーを閉めます。











- ・平行フィーダーの場合
- 加工します。
- ②ネジをゆるめます。 ❸しっかり締め付けます。








映像/音声入力端子付きテレビと接続する場合は、次のように接続してしてください。 VHS/DVD 再生時はテレビの入力切換を『外部入力』に切り換えてご覧ください。



DVD 再生時、高画質で見たい方は、次のように接続してください。

VHS 再生時はテレビの入力切換を『ビデオ1』に、DVD 再生時は『ビデオ2』に切り換えてご覧ください。

D1 映像入力端子付きテレビをお持ちの方は、D1 映像出力端子と接続してご覧になることもできます。





本機後面のS映像出力端子/D1映像出力端子はDVD専用出力端子です。 VHS信号は出力されません。


受信チャンネルの合わせかた

ご使用になる地域の、エリア(地域)コードを合わせるだけで、その地域の受信チャンネルが自動的に設定で きます。(一括チャンネル合わせ)

「一括チャンネル合わせ一覧表」(56~57ページ)ではご希望のチャンネルが受信できないときやお好みの順 番で受信したいときは、1チャンネルずつマニュアルで設定してください。(マニュアルチャンネル設定)

- 1 下記のエリア(地域)コード一覧にある都市とその近郊の方、17ページをご覧ください。
- 2 そのほかの地域にお住まいの方、18~19ページをご覧ください。
- 3 エリアコードを使用しないで受信チャンネルを合わせたい方は、20ページをご覧ください。
- 4 CATVに加入されている方は21ページをご覧ください。

エリア(地域)コード一覧



エリア(地域)コード一覧の中にお住まいの地域がない時は、もっとも近い地域を選んでみてください。 お住まいの地域のエリアコードを選んでも受信できないときは、近県または近隣の地域を選び、再度一括 チャンネル合わせを行ってみてください。

一括チャンネル合わせ設定(メニュー「エリアコード設定」)はテレビの中継局には対応していません。中継局 からの電波を受信したい場合は、マニュアルチャンネル設定(メニュー「チャンネル合わせ」)を行ってくださ L1

マンションなどの共聴システムなどからテレビを受信している場合、チャンネルの割り当てが変更されて いることがあります。このような場合は、一括チャンネル合わせ(メニュー「エリアコード設定」)では設定 できません。マニュアルチャンネル設定(メニュー「チャンネル合わせ」)で個別に設定してください。 自動的に設定される受信チャンネルは56~57ページの「一括チャンネル合わせ一覧表」をご覧ください。 新たに追加された放送局は、マニュアルで設定してください。

エリアコードはその地域の目安です。お住まいの地域によっては受信できないチャンネルがあります。 このような場合はマニュアルでチャンネルを設定してください。

1 「エリア(地域)コード一覧」(16ページ)に ある都市の方と近郊の方

一括チャンネル合わせ

エリアコードを合せるだけで56~57ページの「一括チャンネル合わせ一覧表」の受信チャンネル(およびガイドチャンネル*)が自動的に設定されます。



- *P(ポジション)チャンネルとは リモコンの数字ボタンの1~12の番号です。
- *録画チャンネルとは 放送局が決めているチャンネル番号です。
- *ガイドチャンネルとは Gコードを使ってタイマー録画予約をすると きに必要となる放送局毎に割り当てられた数 字のことです。



UHFなどの専用アンテナが取り付けられていない場合は、「一括チャンネル合わせ一覧表」(56~57ページ)に載っているUHF放送などのチャンネルは映りません。

約60秒以内に何も操作しないと通常画面に戻ります。もう一度最初からやり直してください。 チャンネルが外部入力(L1またはL2)になっている場合、メニュー画面でチャンネル合わせ画面を選ぶことができません。 準備

アンテナを正しく接続してください。

リモコンのリモコン切換スイッチをビデオ/DVD側にし、電源ボタンを押して、電源を入れます。

本機とテレビを同軸ケーブルだけで接続しているときは、本機後面のアンテナ出力切換とテレビのチャンネルの両方ともを1CHまたは2CHに合わせてください。リモコンのテレビ/ビデオボタンを押してビデオモードにしてください。(表示窓に"VCR"が点灯します。)本機とテレビを映像/音声コードで接続しているときは、テレビのチャンネルを外部に合わせてください。ビデオボタンを押してビデオモードにします。(ビデオランプが点灯します。)

たとえば、京都のエリアコード26に合わせる場合

1 設定メニューボタンを押す。

メニュー画面が表示されます。

2 設定 + / - ボタンで チャンネル合わせを選ぶ。

1 決定ボタン_{を押す。}

チャンネル合わせ画面が表示さ

nst o nst

自動設定を選ぶ。

決定ボタンを押す。

エリアコード画面が表示され エリアコード "--" が点滅します。

1 ダイレクトチャンネルボタン(0~9) で 記憶するエリアコード(例では、「2」「6」を押して「26」) を入力する。

必要なチャンネルが設定されていない場合は、20ページをご覧ください。

間違えたときは、ダイレクトチャンネルボタン(0~9)を押し直して、正しいエリアコードを選びます。

2決定ボタンを押す。

エリアコード画面に受信できる チャンネルが表示されます。 エリアコード 26 P 録画 ガパド P 録画 ガパ 1 1 · · 7 34 34 2 32 80 8 8 8 3 19 19 9 36 36 4 4 4 10 10 10 5 5 · · 11 11 · · · 6 6 6 6 12 12 90 0-9/決定/取消レ/メニュー

4

設定メニューボタンを3回押す。

通常画面に戻ります。 ダイレクトチャンネルボタン(1~12)を押して放送が受信されているか確認してください。

受信チャンネルの合わせかた (つづき)

2 そのほかの地域にお住まいの方 「エリア(地域)コード一覧」(16ページ)に ない地域の方は、まず隣接地域のエリア コードに合わせます。次に違っている受 信チャンネルを合わせなおします。



準備

アンテナを正しく接続してください。

リモコンのリモコン切換スイッチをビデオ/DVD側にし、電源ボタンを押して、電源を入れます。

本機とテレビを同軸ケーブルだけで接続しているときは、 本機後面のアンテナ出力切換とテレビのチャンネルの両方 ともを1CHまたは2CHに合わせてください。

どもを1CHよたは2CHに合わせてくたさい。 リモコンのテレビ/ビデオボタンを押してビデオモードに してください。 (表示窓に"VCR"が点灯します。) 本機とテレビを映像/音声コードで接続しているときは、 テレビのチャンネルを外部に合わせてください。 ビデオボタンを押してビデオモードにします。 (ビデオランプが点灯します。)

例えば熊本県阿蘇町の場合

隣接地域である熊本のエリアコード43を合わせると、表1のように各ポジションに自動的に録画チャンネルとガイドチャンネルが設定されます。その後阿蘇地区の受信チャンネルにテレビ画面で確認しながら変更します。

たとえば、熊本のエリアコード43で自動設定後、ポジション9の 受信チャンネル9を58に変える場合

1 設定メニューボタンを押

メニュー画面が表示されます。

メニュー
■ タイマー録画の予約 **■** ターマー録画の予約 **■** チャンネル合わせ **■** 新計合わせ

2 設定 + / - ボタンで チャンネル合わせを選ぶ。

+/-/決定 /メニュー

1 決定ボタンを押す。 チャンネル合わせ画面が表示されます。

22 設定 + / - ボタンで 自動設定を選ぶ。 チャンネル合わせ ー■ 自動設定 ー事動設定 ■ CATV 設定

+/-/決定/メニュー

決定ボタンを押す.

エリアコード画面が表示され エリアコード "--" が点滅します。 エリアコー**ナー**P 録画がド P **録画**でド
1 1 · · 7 7 · · ·
2 2 · · 8 8 8 · · ·
3 3 3 · · 9 9 · · ·
4 4 · · 10 10 · · ·
5 5 · · · 11 11 · · ·
6 6 · · · · · 12 12 · · ·
0-9/決定/取消し/メニュー

3

1 ダイレクトチャンネルボタン(0~9)で

記憶するエリアコード(例では、 「4」「3」)を押して「43」を入 力する。

2 決定ボタンを押す。 エリアコード画面に受信でき るチャンネルが表示されます。 エリアコード 43 P 録画 がド P 録画 がド 1 1 1 7 37 37 2 2 90 8 36 36 3 16 16 9 9 80 4 22 22 10 19 19 5 5 5 5 11 11 11 6 34 34 12 4 4 0-9/決定/取消レ/メニュー

(表1)

熊本のエリアコード 43 で設定されたチャンネル

7M 1 -	MI 1 3 = 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1											
チャンネルポジション	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
放送局	九州朝日	NHK教育	熊本朝日	熊本県民	長崎放送	TV熊本	TV長崎	サガテレビ	NHK総合	TXN九州	熊本放送	RKB毎日
録画チャンネル	1	2	16	22	5	34	37	36	9	19	11	4
ガイドチャンネル	1	90	16	22	5	34	37	36	80	19	11	4

熊本県阿蘇町のチャンネル

					 	$\overline{}$		
録画チャンネル	53	28	30	60		58	17	
ガイドチャンネル	90	16	22	34		80	11	

ブルーバック設定

電波の弱い放送を受信したときは画面をブルーに 切り換えることができます。

1.設定メニューボタンを押す。

メニュー画面が表示されます。

- 2.設定+/-ボタンでモード設定を選びます。
- 3.決定ボタンを押す。モード設定画面が表示されます。
- 4.設定+/-ボタンで「ブルーバック」を選びます。
- 5.決定ボタンでオンを選びます。
- 6.設定メニューボタンを押す。

CH(チャンネル)表示設定

画面に表示させるチャンネル番号をリモコンの数字(ダイレクトチャンネル)ボタンと同じ番号と放送局のチャンネル番号のどちらかを選択できます。 1.設定メニューボタンを押す。

メニュー画面が表示されます。

- 2.設定+/-ボタンでモード設定を選びます。
- 3.決定ボタンを押す。モード設定画面が表示されます。
- 4.設定+/ ボタンで「CH表示」を選びます。
- 5.決定ボタンでどちらかを選びます。
- 6.設定メニューボタンを2回押す。
- *CH表示とは

画面に表示されたチャンネル番号です。

*受信CHとは

放送局が決めたチャンネル番号です。

- *リモコンCHとは
- リモコンの数字ボタン1~12の番号です。

ガイドチャンネルを調べるには・・・ ガイドチャンネルは、「一括チャンネル合わせ一覧 表」(56~57ページ)またはガイドチャンネル早見 表(55ページ)で調べます。 1 設定メニューボタンを 押す。

2 設定 +/ - ボタンで 手動設定を選ぶ。 チャンネル合わせ **、■**/自動設定 **-**■ 手動設定

/■CATV 設定 +/-/決定 /メニュー

決定ボタンを押す。

チャンネル合わせ画面が表示 されます。 エリアコード 43
\P/ 録画 がド P 録画 がド
-1-1 1 7 37 37 37
-2\2\2 90 8 36 36 36 36 36 16 16 9 9 8 36 36 36 16 16 9 9 19 19 5 5 5 11 11 11 16 34 34 12 4 4 4 +/-/決定/取消レ/メニュー

設定 + / - ボタンで変えたい P(ポジション番

号)(例では「9」) に合わせます。 合わせたポジション番号が点滅し ます

ダイレクトチャンネルボタン (1~12) でも合わせられます。 エリアコード 43 P 録画 がド P 録画 がド 2 1 7 37 37 2 2 90 8/ 36 36 3 16 16 9 9 8 4 22 2 0 9 19 19 5 5 5 11 11 11 6 34 34 12 4 4 +/-/決定/取消レ/メニュー

1 決定ボタンを押す。

録画チャンネル番号が点滅します。

2 設定 + / - ボタンで受信したい放送局のチャンネル番号(例では、「58」) を選ぶ。

サーチを開始します。受信状態の良いところで自動的に止まります。止まったチャンネルが受信したいチャンネルと違う場合にはもう一度設定 +/- ボタンを押します。

サーチを手動で止める場合は(例 では「58」を表示したときに) 設定 + / - ボタンを押します。

8

1 決定ボタンを押す。

ガイドチャンネル番号が点滅します。

2 設定 + / - ボタンで受信する放送局のガイド チャンネル番号 (例では「80」)を選ぶ。

Gコード録画予約を行うためには、ガイドチャンネルの設定が必要です。正しく設定しない場合は、正常に録画予約ができません。

ガイドチャンネルの入力は、1回ずつ押すと1チャンネル単位で、押し続けると10チャンネル単位で合わせられます。

ガイドチャンネルを取り消したいときは、取消しボタンを押します。

♣ 決定ボタンを押す。

他のポジションの受信チャンネルとガイドチャンネルを 変える場合は手順7~10を繰り返し行ってください。

設定メニューボタンを3回押します。

「テレビ画面に戻ります。

チャンネルが受信されているか確認してください。

受信チャンネルの合わせかた (つづき)

3 マニュアルチャンネル設定

UHF 放送などの受信チャンネルを追 加、変更したい方、CATV にご加入の 方はテレビ画面を見ながら受信チャン ネルを1チャンネルずつ設定します。



ガイドチャンネルを調べるには・・・

ガイドチャンネルは、「一括チャンネル合わせ一覧 表」(56~57ページ)またはガイドチャンネル早見 表(55ページ)で調べます。CATVのガイドチャン ネルを知りたいときは、ご契約されているCATV会 社にお問い合わせください。

メモ

マンションなどの共同受信システムの場合、画

アンテナを正しく接続してください。 リモコンのリモコン切換スイッチをビデオ/DVD側に し、電源ボタンを押して、電源を入れます。 本機とテレビを同軸ケーブルだけで接続しているとき は、本機後面のアンテナ出力切換とテレビのチャンネル の両方ともを1CHまたは2CHに合わせてください。 リモコンのテレビ/ビデオボタンを押してビデオモードに してください。 (表示窓に"VCR"が点灯します。 本機とテレビを映像/音声コードで接続しているときは、 テレビのチャンネルを外部に合わせてください。 ビデオボタンを押してビデオモードにします。(ビデオ

ランプが点灯します。) たとえば、ポジション3に受信チャンネル37とガイドチャンネル20 を追加設定する場合

> 1 設定メニューボタンを押す. メニュー画面が表示されます。

2 設定 + / - ボタンで チャンネル合わせを選ぶ。

X-1-■ タイマー録画の予約 ヽ■/モード設定 ■ チャンネル合わせ ・ 時計合わせ +/-/決定/メニュー

> チャンネル合わせ √■_自動設定

1 決定ボタンを押す。 チャンネル合わせ画面が表示さ

■手動設定 **仏**CATV 設定

2 設定 + / - ボタンで 手動設定を選ぶ。

+/-/決定/メニュー

1 決定ボタンを押す チャンネル合わせ画面が表示さ れます。

2 設定 + / - ボタンで 変えたい P(ポジション番号) (例では「3」) に合わせます。合わ せたポジション番号が点滅します。

録画 ガイド P 録画 ガイド 1 1 2 +/-/決定/取消し/メニュー

ダイレクトチャンネルボタン(1~12) でも合わせられます。

11 決定ボタンを押す。

受信チャンネル番号が点滅します。

2 設定 + / - ボタンで受 信したい放送局のチャンネル番号 (例では、「37」)を選ぶ。

録画 ガバド P 録画 ガバド +/-/決定/取消し/メニュ

サーチを開始します。受信状態の良いところで自動的に止 まります。止まったチャンネルが受信したいチャンネルと 違う場合にはもう一度設定 + / - ボタンを押します。

サーチを手動で止める場合は(例では「37」を表示したとき に)設定 +/-ボタンを押します。

1 決定ボタンを押す。 ガイドチャンネル番号が点滅します。

2 設定 + / - ボタンで♥ 信する放送局のガイドチャンネル 番号(例では、「20」)を選ぶ。

録画 ガイド P 録画 ガイド 1 ·· 7 2 ·· / 8 37—20—9 4 /· 10 5 ·· 11 6 ·· 12 +/-/決定/取消し/メニュー

ガイドチャンネルの入力は、1回ずつ押すと1チャンネル単位で、 押し続けると10チャンネル単位で合わせられます。 ガイドチャンネルを取り消したいときは、取消しボタンを押します。

決定ボタンを押す。

他のポジションの受信チャンネルとガイドチャンネルを変える場 合は手順3~6を繰り返し行ってください。

設定メニューボタンを3回押す。 通常画面に戻ります。追加されたチャンネルが受信されて いるか確認してください。

面の内容とチャンネル表示が一致しない場合が あります。管理人または、管理会社にどんな放 送が受信できるかお問い合わせください。

4 CATV受信チャンネルの合わせ方 CATV (ケーブルテレビ) にご加入の 方はかならず設定してください。



準備

ケーブルテレビ会社との加入契約をしてください。 電源ボタンを押して、電源を入れます。

1 設定メニューボタンを 押す。

メニュー画面が表示されます。 2 設定 + / - ボタンで チャンネル合わせを選ぶ。

メニュー ■ タイマー録画の予約 **↓■/**モード設定 **-**■ チャンネル合わせ **-**■ チャンネル合わせ

+/-/決定/メニュー

1 決定ボタンを押す。

2 設定 + / - ボタンで CATV設定を選ぶ。

チャンネル合わせ ■ 自動設定 ,■,手動設定 -■CATV 設定

+/-/決定/メニュー

決定ボタンを押す。



設定 +ボタンを押す。

下記チャンネル順に自動的にサーチを始め、放送のある チャンネルでカーソル()は止まります。

チャンネル表示は点滅に変わります。他に設定したい チャンネルがあるときは、設定 +ボタンをくり返し押し てすべてのチャンネルを設定します。

設定 - ボタンを押すと逆の順序でサーチを始めます。

→ C13 ↔ C14 ← ... → C62 ↔ C63←

放送のないチャンネルは自動的にスキップ(飛 び越し)して、"---"が表示されます。

CATVを受信されていない方は CATVチャンネルを自動 的にとばし(スキップする)、 すべてのチャンネル表示を "---" の表示に変えます。



受けたくない放送を受信した場

合は、設定 + / - ボタンを押して受けたくないチャン ネルを選びます。次に取消しボタンを押します。受信 された放送はスキップされ表示は "---" に変わりま

設定メニューボタンを3回押します。

テレビ画面に戻ります。

チャンネル + / - ボタンを押して、設定したチャンネル が正しく受信されているか確認してください。

メモ

要となります。また、スクランブルのかかっ た有料放送の視聴や録画にはホームターミナ ル (アダプター)が必要になります。詳しく は、お近くのCATV会社にお問い合わせくだ さい。

CATVの受信は、サービスを行っている地域

でのみ可能で、CATV会社との加入契約が必

時計の合わせかた

時計を合わせておくと、現在の時刻を画面に 表示できます。

タイマー録画をするとき、時計が合っていな いと正確なタイマー録画ができません。

リモコンを使って次の手順で現在時刻を合わ せます。

時計は12時間制(AM.PM)で表示されます。



準備

電源ボタンを押して電源を入れます。

テレビの電源を入れます。

テレビを映像/音声コードで接続しているときは、テレ ビの入力切換ボタンで"ビデオ"を選びます。

テレビをアンテナケーブルだけで接続しているときは、 テレビのチャンネルをビデオ専用チャンネル(1または 2チャンネル)にします。

リモコンのリモコン切換スイッチをビデオ/DVD側にし ビデオボタンを押します。ビデオランプが点灯します。 テレビ/ビデオボタンを押してビデオの表示窓に

" VCR " を表示させます。

たとえば、2003年3月23日(日曜日) - 午前11時30分に 合わせる場合

1 設定メニューボタンを押

メニュー画面が表示されます。

2 設定 + / - ボタンで

時計合わせを選ぶ。

決定ボタンを押す。

時計合わせ画面が表示され 2003(年)が点滅します。

/1 \ AM 12:00 自動時計合わせ 1 CH +/-/決定/取消し/メニュー

時計合わせ

■ タイマー録画の予約 ■ モード設定

+/-/決定/メニュー

年の入力

1 設定 + / - ボタンで

(例では、2003)(年)を合わせる。

2 決定ボタンを押す。 1(月)が点滅します。

時計合わせ 年 **X**0**0**3 月 1 /1\(水) Н 時計 AM 12:00 自動時計合わせ 1 CH +/-/決定/取消し/メニュ

以下点滅している項目順に月、日、時刻を

11 設定 + / - ボタンで 合わせる。

2 決定ボタンを押す.

時計合わせ 23 (日) 時計 AM 11:180/ 自動時計合わせ 1 CH +/-/決定/取消し/メニュ・

曜日は自動的に設定されます。 "分"の入力は1回ずつ押すと1分単位で、押し続けると 10分単位で合わせられます。

間違ったときは取消しボタンをくり返し押して間違った項 目を点滅させ設定 + / - ボタンを押して直します。

自動時計合わせの入力

11 設定 + / - ボタンで NHK 教育テレビ (例えば 2CH) のチャンネルを入力する。

2 決定ボタンを押す。

自動時計合わせ機能は、本機が 電源「切」のときやタイマー録画 待機中に働きます。(電源が入って いるときは、働きません。)

時計合わせ 2003 23 (日) 時計 AM 11:80/ 自動時計合わせ 2 CH +/-/決定/取消し/メニュ

ご注意

停電や電源プラグを抜いた状態が30分以上 続いた場合は、内蔵時計がリセットされます ので最初からもう一度時計合わせをやり直し てください。

現在時刻を画面に表示しておきたいときは 画面表示ボタンを押します。

チャンネル設定でNHK教育テレビを設定して いない場合は、手順5でNHK教育テレビの チャンネルが選べません。前もって設定して おいてください。


自動時計合わせ機能 (ぴったりクロック)

NHK教育テレビにチャンネルを合わせておくと、毎日午後12 時に内蔵時計の±3分以内の誤差を自動的に補正する機能です。

再生のしかた

本機はVHS マークの付いたビデオテープ 以外にS-VHSで記録されたテープも再生 できます。







取出しボタン

カセットテープの挿入口に手や異物を入れな いでください。ケガや故障の原因になります。 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。 本機は VHS マークのついたビデオテープ 以外にS-VHS方式で録画されたテープを 再生することができますが、S-VHS本来 の高解像度は得られません。

電源を入れたときに既にDVDにオート 再生ディスクが入っている場合は自動的 に再生が始まります。

準備

テレビの電源を入れます。

テレビを映像/音声コードで接続しているときは、テレ ビの入力切換ボタンで"ビデオ"を選びます。 テレビをアンテナケーブルだけで接続しているときは、

テレビのチャンネルをビデオ専用チャンネル(1または 2チャンネル)にします。

リモコンのリモコン切換スイッチをビデオ/DVD側にし ビデオボタンを押します。ビデオランプが点灯します。 テレビ/ビデオボタンを押してビデオの表示窓に " VCR " を表示させます。

テープが見える面を上に、テープラ ベルを手前にして、図の様にテープ の中央を軽く押して、録画されてい るビデオテープを テープラベル 入れる。

テープ窓

再生▶

停止

取出し▲

オートパワーオン/オートプレイ

「つめ」が折れたテープを入れると自動的に電源が入り再 生を始めます。

オートパワーオン テープを入れると自動的に 電源が入ります。

リモコンまたは本体の

再生ボタンを押します。

再生が始まります。

再生スピードは録画されたテープに合わせて自動的に判 別されます。

再生を止めるには

リモコンまたは本体の停止 ボタンを押します。

オートリワインド(自動巻戻し)

テープが最後まで早送りまたは再生されますと自動的に 巻戻し 停止 テープ取出しになります。

テープを取り出すには

テープの停止状態で本体の取出し ボタンを押す。

カセットテープ挿入口からテー プが出ます。

電源が切れているときでも、取出しボタンを押すと、 自動的にテープが出てきます。

本機とテレビを同軸ケーブルで接続しているとき再生ボタンを押すと 自動でビデオモードに切り換えることができます。

1.設定メニューボタンを押す。

メニュー画面が表示されます。

- 2.設定+/-ボタンでモード設定を選びます。
- 3.決定ボタンを押す。モード設定画面が表示されます。
- 4.設定+/-ボタンで「ビデオ/テレビ」を選びます。
- 5.決定ボタンで「自動」を選びます。
- 6.設定メニューボタンを2回押す。





早送り、巻き戻しするには

早送り

巻き戻し

停止状態になっていることを 確認し、早送りボタンを押す。



停止状態になっていることを 確認し、巻戻しボタンを押す。



早送りまたは巻戻し中の確認

早送り(巻戻し)中に早送り(巻戻し)ボタンを押し続けると、一時的に早送り再生(巻戻し再生)になり映像を確認することができます。 早送り(巻戻し)ボタンをはなすと、通常の早送り(巻戻し)に戻ります。

Hi-Fiで録画したテープは音声を切り換えて楽しむことができます。再生を始めると画面にHi-Fiと表示されます。表示は約4秒で消えます。



音声を切り換えるには

音声切換ボタンを押す。

音声切換ボタンを押すたびに音声が切り換ります。

	再生中の音 声画面表示	二重音声放送を 録画したテープ	ステレオ放送を 録画したテープ
Γ	→	左から主音声 右から副音声 聞こえる	ステレオで聞こえる
	± ±	両方のスピーカー から主音声が 聞こえる	両方のスピーカー から左の音声が 聞こえる
	Ę Ę	両方のスピーカー から副音声が 聞こえる	両方のスピーカー から右の音声が 聞こえる
L	モノラル	両方のスピーカー から主音声が 聞こえる	モノラルで聞こえる

いろいろな再生のしかた

再生中に次のような操作をしていろいろな 再生を楽しむことができます。



早送り再生・巻戻し再生

画像を見ながら巻き戻しまたは早送りができます。 またスピードを2段階に変えることもできます。

再生中に早送り(または巻戻し)ボタンを押します。 もう一度早送り(または巻戻し)ボタンを押すと再生速度が速くなります。

ボタンを押すたびに変わります。

緑画モード	サーチ速度			
	1段階	2段階		
標準モード	約3倍速	約5倍速		
3倍モード	約9倍速	約15倍速		

通常の再生に戻すには

再生ボタンを押します。もとの再生に戻ります。

静止画再生

一瞬の場面など、画像を止めてじっくり見ることができます。 再生中にリモコンの一時停止ボタンを押します。

画面が上下にゆれるときは

ゆれが止まるまで設定 + / - ボタンで調整してください。

録画状態の悪いテープや他のビデオで録画したテープの場合、 十分に調整できない場合があります。

通常の再生に戻すには

もう一度、一時停止ボタンまたは再生ボタンを押します。

コマ送り再生

1コマずつ再生することができます。

静止画再生中にスローボタンを押します。 押す毎にコマ送りします。

通常の再生に戻すには

もう一度、一時停止ボタンまたは再生ボタンを押します。

スロー再生

スローモーションで再生することができます。

再生中にスローボタンを押す。 1/10 倍速になります。

通常の再生に戻すには

もう一度、スローボタンまたは再生ボタンを押します。



静止画再生を5分以上続けると、ヘッドやテー プ保護のため、自動的に再生状態になります。

オートリピートの再生

はじめから繰り返し見たいときに使います。

 記定メニューボタン を押す。

メニュー画面が表示されます。 **2** 設定 + / - ボタンで モード設定を選びます。 メニュー
■/9イマー録画の予約
■ モード設定
■ 時計合わせ
■ 時計合わせ
+/-/決定/メニュー

決定ボタンを押す。

モード設定画面が表示されます。

設定 + / - ボタンで リピートを選びます。 決定ボタンで「オン・た

決定ボタンで「オン」を 選びます。

2

設定メニューボタンを2回押す。

テープが終わりになると、自動的に最初まで巻き戻し、再 び再生が始まります。

リピート再生を解除するには 操作手順2で、決定ボタンを押して「オフ」を選びます。

電源を切ったときは、自動的にオフになります。



トラッキング調整… 画面のノイズを取り除く

VictorLP21036-021A

DVD&ビデオ/テレビ

ほかのビデオで録画したテープを本機で再生したとき、テープの録画モードが途中から変わったとき、また録画状態が悪い部分を再生すると、画像が揺れたりノイズが出ることがあります。このような場合にはトラッキング調整が必要です。

オートトラッキング調整

最初にテープを入れ再生し始めますと、本機は自動的にトラッキングを最良点に調整します。また、再生中にトラッキング調整が必要なときは、トラッキングボタンを押して調整してください。調整中はオートトラッキングの表示が画面に出ます。

オートトラッキング

「マニュアルトラッキング調整」

オートトラッキング調整をしてノイズが少なくならない場合は、設定 + / - ボタンで、ノイズが最も少なくなる位置に合わせます。調整中はマニュアルトラッキングが表示され調整後は消えます。

マニュアルトラッキング

オートトラッキング調整に戻すには トラッキングボタンを押します。





00:00:00の位置からテープを巻き戻し するとカウンターの左に「-」が表示され ます。

ビデオテープを入れたときは、自動的に力 ウンターが「00:00:00」になります (オートカウンターリセット)。

録画されていない部分では、カウンターの 数字は変わりません。



品質が悪いテープはインデックス信号を検 出できないことがあります。

録画一時停止から録画になったときは、イ ンデックス信号は記録されません。

テープの最初の部分に記録されている番組 は、インデックスサーチできないことがあ ります。

隣り合うインデックス信号の間隔が短い (約5分)と、インデックスサーチすると きに信号を検出できないことがあります。

メモ

VISSとは?

"VHS Index Search System"の略です。 テープに記録された頭出し用の信号(VISS信号) を使って頭出しをする方式です。

CMスキップ…CMをスキップする

再生中にCMボタンを押します。

再生の約30秒ぶんテープを早送りしてから再生に戻ります。 ボタンを押すたびに早送りの時間を30秒ずつ、最長3分まで延ば せます。

ゼロリターン...見たい場面まで巻き戻し、早送りする

テープカウンターを使って、見たい場面で巻き戻しや早送りを自動 的に止めることができます。

画面表示ボタンを押して

画面にテープカウンターを表示する。



あとから見たい場面で リセットボタンを押して

テープカウンターを 「00:00:00」にする。



再生や録画が終わったらテープを止めて、


リターンボタンを押す。

テープが巻き戻し(または早送り)され、テープカウン ターが「00:00:00」の位置で自動的に止まります。

インデックス信号(VISS)の書き込み

・自動書き込み

本機は録画を始めるたびに自動的に インデックス信号が書き込まれます。



頭出し再生

インデックス信号を使って、見たい場面を素早く探すことができま す。今見ている場面から、早送り方向、または巻き戻し方向にある インデックス信号を最大9ケ所まで飛び越して頭出しができます。


再生中または停止中にインデックス番号を選ぶ

早送り方向の番組を見たいときは頭出し再生ボタン ┃を押します。 巻き戻し方向の番組を見たいときは 頭出し再生ボタンを押し

押すたびにインデックスが最大9まで増えます。

頭出し再生ボタンを押すと早送りまたは巻き戻しが始まり、選んだ インデックス番号を見つけると、自動的に再生されます。

途中で止めるときは リモコンまたは本体の停止ボタンを 押します。



インデックス番号 27

テレビ録画のしかた

テレビを見ながら、今見ている番組を録画することができます。







一時停止の状態が約5分間続くと、テープを保護するために、自動的に止まります。

録画ボタンを押しながら再生ボタンを押すと カセットが出てくるときは、カセットのつめが 折れていることが考えられます。 準備

テレビの電源を入れます。

電源ボタンを押して、電源を入れます。 テレビを映像/音声コードで接続しているときは、テレビの入力切換ボタンで "ビデオ"を選びます。 リモコンのリモコン切換スイッチをビデオ/DVD側にしビデオボタンを押します。ビデオランプが点灯します。 テレビをアンテナケーブルだけで接続しているときは、テレビのチャンネルをビデオ専用チャンネル(1または2チャンネル)にする。テレビ/ビデオボタンを押してビデオの表示窓に"VCR"を表示させます。

たとえば、10 チャンネル(録画モード3倍速)を録画する場合

1

「つめ」が折れていないビデオテープを入れる。

標準/3倍ボタンで、

録画スピード(例では3倍)を選ぶ。 画面に録画スピードが表示されます。

00:00:00 3倍

10

2

標準:画質/音質などを優先するときにおすすめします。 3倍:長時間番組を1本のテープに収めたいときにおすす めします。

録画中でも切換えることができます。

ダイレクトチャンネルボタン(例では10)

またはチャンネル + / - ボタンで録画するチャンネルを選ぶ。

画面に録画チャンネル番号が 表示されます。

CATVチャンネルを選ぶには CATVボタンを押してからダイ レクトチャンネルボタンを押し ます。

3

録画ボタンを押しながら再生ボタンを

押す。

本体で操作する場合は、録画ボ タンを押します。



4

録画を止めるとき・・・

リモコンまたは本体の停止ボタンを押します。

録画中に不用な場面をカットするとき・・・

1. 一時停止ボタンを押します。

画面に" Ⅲ一時停止"が表示されます。

■一時停止

2. 録画したい場面になったら再生ボタンまたは一時停止ボタンを もう一度押すと録画が再開されます。

ワンタッチタイマー録画のしかた

本体の録画ボタンを利用すると、録画が手軽にできます。設定した時間だけ録画できます。

こんなときに便利です。

テレビを見ているときに来客があった テレビを見ていて途中でおやすみになるとき







ワンタッチタイマー録画中は、一時停止の操 作はできません。 たとえば、10チャンネルを3倍(録画スピード)で2時間録画したい場合

1

「つめ」が折れていないビデオテープを入れる。

ダイレクトチャンネルボタン(例では10)

またはチャンネル + / - ボタンで録画するチャンネルを 選ぶ。画面に録画チャンネル番号が表示されます。

CATVチャンネルを選ぶには CATVボタンを押してからダイ レクトチャンネルボタンを押し ます。

10

2

標準/3倍切換ボタンで、

録画スピード(例では3倍)を 選ぶ。画面に録画スピードが 表示されます。

00:00:00 3倍

録画ボタンを押しながら再生ボタンで

録画時間(例では2:00)が画面に表示されるまで何度 か押し続けます。

30分から最長6時間まで合わせることができます。

	1回押すと	2回	3回	4 🛛	5回	6回	7回	8回	9回
表示	-	0:30	1:00	1:30	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00
録画時間	通常録画	30分	1時間	1.5時間	2時間	3時間	4時間	5 時間	6 時間

10回押すと通常録画に戻ります。 本体で操作する場合は、録画ボタンを押します。

えている。 表示窓の「REC」が点滅します。



4

録画中に録画時間を変更するとき・・・

録画ボタンを押して、希望する時間に合わせます。あらためて画面 に表示した時間だけ録画されます。

ワンタッチタイマー録画を途中で止めるには・・・ リモコンまたは本体の停止ボタンを押すと録画は止まります。

タイマー録画のしかた

1 通常のタイマー予約をする

見たい番組が外出などで見られないとき に、タイマー録画を使って留守中でも録画 できます。毎日録画や毎週録画を含めて、 1ヵ月以内の8番組を予約できます。



ご注意

タイマー録画表示(🖸)が点滅しているときは、テープ切れです。タイマーボタンを押してタイマー録画状態を解除するか、本体の取出しボタンを押してビデオテープを取り出してください。

タイマー録画表示(②)が点灯しているときは、DVD以外の他の機能はお使いになれません。他の機能をお使いになるときは、タイマーボタンを押してください。

ただし、タイマー録画を続けるには、必ずもう一度タイマーボタンを押してください。 録画中はタイマーボタンを押すと、録画が途中で止まってしまいます。タイマー録画予約した時間内に再びタイマーボタンを押すと、中断していたタイマー録画を再開します。 直前の操作から次の操作までに約1分以上たつと、タイマー録画の予約画面は消え、通常のテレビ画面に戻ります。

停電や電源プラグを抜いた状態が30分以上 続いた場合は予約した内容はすべて失われ ます。もう一度時計を合わせ、最初から予 約し直してください。

毎週予約、毎日予約をした場合

予約の取り消しをしないと、予約時刻にい つも録画が始まります。

設定した開始時刻の5秒前から録画を始め ます。 準備

「つめ」の折れていないビデオテープを入れます。 電源ボタンを押して、電源を入れます。 時計が正しく合っているか確認します。

たとえば、8チャンネルのテレビ番組を1日の午後(PM)1時00分から2時30分まで録画スピードを3倍で録画予約する場合

- **1** 設定メニューボタンを押す。
- 2 メニュー画面が表示されます。 設定 + / - ボタンで

"タイマー録画の予約"を選ぶ。

メニュー
■ タイマー録画の予約
/★モード設定
■ チャンネル合わせ
■ 時計合わせ
+/-/決定 /メニュー

設定メニューボタンの代わりにGコードボタンを2回押しても、手順2のタイマー録画予約リストを表示することができます。

タイマー録画予約リスト画面が表示されます。

2 2 設定 + / - ボタンで空いている行を選ぶ。

1 決定ボタンを押す。

決定ボタンを押す。 タイマー録画予約設定画面が 表示されます。

3

タイマー製画の予約 日付 —17 (木) — 開始 ←M 3:30 終了 --:--CH 2 録画スピード 標準 +/-/決定/取消し/メニュー

設定 + / - ボタンと決定ボタンで点滅し

ている項目順に日付、開始時刻、 終了時刻、CH(チャンネル)、録 画スピードを合わせる。

間違ったときは取消しボタンを くり返し押して、間違った項目 を点滅させ設定 + / - ボタン を押して直します。 タイマー録画の予約 日付 1 (木) 開始 PM 1:00 終了 PM 2:30 CH 8 録画スピード 3倍 +/-/決定/取消し/メニュー

日付の設定のときに曜日は自動的に設定されます。 月は表示されません。

毎日予約や毎週予約をするときは、日付を合わせるときに希望の曜日を設定します(31ページ)。

外部機器から録画する場合は、設定 + / - ボタンを押して、CH(チャンネル)を「外部1」または「外部2」にします。

5 決定ボタン_{を押す。} 予約リストが表示されます。

会 設定メニューボタンを2回押す。 タイマー録画の予約画面が消え、通常画面に戻ります。

タイマーボタンを押す。

タイマー録画表示(🖸)が点灯します。

DVDモードに切り換わります。使用しないときは電源を切ってください。

設定した開始時刻になると録画が始まります。

タイマーボタンを押しても録画タイマーランプ(ご)が つかないときは、カセットが入っていないことが考え られます。

タイマーボタンを押すとカセットが出てくるときは、カセットのつめが折れていることが考えられます。

曜日の合わせかた

日付の入力は設定 + ボタンを押すごとに、次のように表示が変わります。

例:現在日付 26(木)の場合

日一土 月一土 月一金 毎週水 ... 毎週木

予約を引き続きおこなう場合

引き続き予約をする場合は、手順5の後に手順3に戻って設定を続けます。

予約内容すべてを変更する場合

タイマー録画表示([2])が点灯している場合は、タイマーボタンを押して一時、予約を解除します。 手順4からやり直します。

部分的に変更する場合は決定ボタンを押して変更したい項目を点滅させ、設定 + / - ボタンを押して修正します。

予約時間帯が重なっているとき

2つの予約の時間帯が重なると、初めの予約が優先します ので、前の録画が終了したあと、次の録画が始まります。

8:0	00	9:00	10:	00	11:00
予約1					
予約2		録画が 重なってい	る		
録画されるのは	- 7	5約1		予約2	!

毎週録画を予約するには

例:毎週木曜日に録画する

日付入力のときに、 "毎週木" が表示されるまで設定 +/

- ボタンを押します。

毎日録画を予約するには

例:月曜日から金曜日まで録画する

日付入力のときに、"月~金"が表示されるまで設定 +/

- ボタンを押します。

月曜日から土曜日までを録画するときは、 "月-士" を表示させます。

日曜日から土曜日までを録画するときは、 "日一土" を表示させます。

開始/終了時刻の日付が違うときには

例:26日PM11:00~27日AM2:30まで録画する

開始時刻を26日PM11:00に設定し、終了時刻を AM2:30に設定するだけで、正しく録画されます。

終了時刻を延長したいとき

タイマー録画予約実行中は

- 1. ビデオボタンを押してビデオモードにします。
- 2. 設定メニューボタンを押して、メニュー画面を表示させます。
- 3. 設定 + / ボタンでタイマー録画の予約を選び決定 ボタンを押します。録画中のプログラムが点滅します。
- 4.11/録画延長ボタンを押して終了時刻を延長します。15分単位で最大2時間まで設定できます。
- 毎週、毎日予約では終了時刻は延長できません。

開始時刻を遅らせたいとき

タイマー録画予約待機中は


- 1. 電源ボタンを押して電源を入れます。
- 2. タイマーボタンを押して録画予約を解除します。
- 3. ビデオボタンを押して、ビデオモードにします。
- 4. メニューボタンを押して設定 + / ボタンでタイマー 予約の録画を選び決定ボタンを押します。
- 5. 設定 + / ボタンで延長したいプログラムを選びます。
- 6.11/録画延長ボタンで開始時刻を遅らせます。15分単位で最大2時間まで遅らせることができます。終了時刻も同時に変わります。
- 7. タイマーボタンを押して録画予約にします。

大切な録画済みテープを誤って消さないために


誤消去防止

ビデオテープには誤消去防止用の「つめ」がついています。

大切な録画を誤って消さないためには ドライバーなどで「つめ」を折ります。



再び録画したいときには セロハンテープを二重に貼ります。



2 予約内容の確認/取消し/変更



準備

電源ボタンを押して、電源を入れます。 タイマー録画待機中は、タイマーボタンを押して、 一時タイマー予約を解除します。

予約を確認するには

- 1 設定メニューボタン を押す.
- 2 メニュー画面が表示されます。 タイマー録画の予約が選ばれているか確認します。

メニュー ■ タイマー録画の予約 ●モード設定 ■ 時計合わせ サ/-/決定/メニュー

1

設定メニューボタンの代わりにGコード予約ボタンを2回押しても、手順2のタイマー録画予約リストを表示することができます。

決定ボタンを押す。

タイマー録画予約リストが表示されます。

2

_			
気付い	開始	終了 /	CH /
	PM 1:30 P		
26 ★	PM9:00 P	M11:001	10 標準
毎週金	AM 8:00 A	M 9:00	4 標準
日-土	PM 8:00 P	M10:00	12 標準
	:	:	
	:	:	
	:	:	
	:	:	
(+/-/3	定/取消	し/延長/	ベニュー .
 +/-/湯	: : 快定/取消	: : し/延長 <i>/</i>	

予約を取消すには

設定 + / - **ボタン**で、 取り消したいプログラムを選ぶ。 選んだプログラム欄が点滅しま す。

取消しボタンを押す。 予約内容が取り消されます。

4



設定メニューボタンを2回押す。 タイマー録画の予約画面が消え、通常画面に戻ります。

他にタイマー録画を予約している場合はタイマーボタンを押して、タイマー録画表示([2])が点灯していることを確認してください。

予約内容を変更するには

- **1** 設定メニューボタンを押す。
- 2 タイマー録画の予約を選ぶため決定ボタンを押す。
- 3 設定 + / ボタンで変更したい予約を点滅させる。
- 4 決定ボタンを押す。 30ページの手順4の画面が表示されます。
- 5 30ページの手順4から手順7を行う。

3 Gコード®を使ってタイマー予約をする 番組ごとに準備された8桁以下の数字(G コード)を入力するだけで、簡単に録画予約 を行うことができます。



Gコードボタンについて 押す度に以下の順で画面を表示します。 「Gコード入力画面」「タイマー録画予約リスト画 面」 通常のテレビ画面に戻る。



Gコードは番組ガイド誌や新聞のテレビ欄 などから探すことができます。

Gコード録画予約を行うためには、ガイド チャンネルの設定が必要です。ガイドチャ ンネルが正しく設定されていない場合は、 正常に録画予約ができません。

エリアコード設定を使ってチャンネル合わ せを行った場合は、自動的にガイドチャン ネルが登録されます。個別にチャンネル合 わせを行った場合は、ガイドチャンネルを 正しく設定してください。



「つめ」の折れていないビデオテープを入れます。 時計が正しく合っているか確認します。 番組ガイド誌や新聞のテレビ欄から録画したい番組のG コードを調べます。

Gコードボタンを1回押す。

Gコード入力画面が表示されます。



ダイレクトチャンネル ボタンを使いGコードを入力 する。

入力を間違えたときには、取消し ボタンを押します。

G⊐− F 12345678 ▶1回予約 毎日予約 毎週予約 0-9/+/-/決定/取消し/Gコート

設定 + / - ボタンで、 録画の繰り返し設定を選びます。

Gコード 12345674 1回予約 毎日予約 ▶毎调予約

0-9/+/-/決定/取消し/Gコー

GJ- F12348678-- 毎週金 -PM 8:00 PM 9:00

決定ボタンを押す。 予約内容が表示されます。

予約内容を修正したいときは、決

定ボタンで修正する項目まで送 り、設定 + / - ボタンで修正しま

CH 10 録画スピード 3倍 +/-/決定/取消し/Gコード/11(延長

開始終了

す。間違ったときは、取消しボタンを押します。 11/延長ボタンで4時間まで終了時間の延長をすることが できます。

Gコードボタンを押す。

タイマー録画予約リスト画面が 表示されます。

+/-/決定/取消し/延長/メニュー

設定メニューボタンを2回押す。 通常画面に戻ります。


タイマーボタンを押す。 タイマー録画表示(2) が点灯します。



8プログラムの録画予約がすべて入力済みのとき、Gコードボ タンを押すと、"8プログラム予約済み"と画面に4秒間表示さ れ、その後録画予約内容が一覧表示されます。

ダビングのしかた

本機と他のビデオを接続すると、テープをダビングできます。



準備

録画側(本機)に「つめ」の折れていないビデオテープを入れます。

録画側(本機)の録画スピード(標準/3倍)を選びます。 再生側のビデオに録画済みビデオテープを入れます。 録画側(本機)のチャンネル+/-ボタンで表示窓に"L2" (外部入力)を表示させます。



本機を録画側のビデオとして接続する場合

- 1. 録画側(本機)のビデオを録画の一時停止状態にします。
- 2. 再生側ビデオを再生状態にします。
- 3. 録画側(本機)のビデオの一時停止ボタンを押して一時停止を解除します。 ダビングが始まります。

本機を再生側として使用するとき、画面表示ボタンで画面に表示された 文字やマークは映像や音声と共にダビングされます。また再生ボタンな どを押したときに4秒間表示される文字やマークも録画されます。

画面表示を無効にするには

- 1. 設定メニューボタンを押す。メニュー画面が表示されます。
- 2. 設定 + / ボタンでモード設定を選びます。
- 3. 決定ボタンを押す。モード設定画面が表示されます。
- 4. 設定 + / ボタンで画面表示を選びます。
- 5. 決定ボタンで「オフ」を選びます。
- 6. 設定メニューボタンを2回押す。



映像、音声それぞれの端子が正しく接続されていることを確認してください。

他の機器と組合わせてご使用になるときは、 それぞれの取扱説明書をよくお読みになって ください。

ダビングすると画質が劣化しますので、録画側の録画スピードを標準にすることをおすすめします。

あなたがテレビ放送や録画物などから録画したものは、個人として楽しむなどのほかは、 著作権法上の権利者に無断で使用することはできません。

コピーガードのかかっているテープはダビング できません。

ディスクについて

再生できるディスク

本機では、DVD ビデオ、ビデオ CD、音楽用 CD、CD-R、CD-RW、MP3 CD を再生できます。ディスクのマークはディスクのレーベル、またはジャケットについています。

	DVD ビデオディスク	ビデオ CD	音楽 CD	CD-R/CD-RW/MP3 CD
マーク (ロゴ)	VIDEO	COMPACT COMPACT COMPACT COMPACT COMPACT COMPACT COMPACT	COMPACT DIGITAL AUDIO	
記録内容	音声 + 映	像(動画)	音声	書き込み内容に準じます
ディスクの大きさ/	12cm/240分(片面) 12cm/480分(両面)	12cm	/74分	12cm/書き込み内容に準じます
最大再生時間(約)	8cm/80分(片面) 8cm/160分(両面)	8cm/	20分	8cm/書き込み内容に準じます

- ・フォト CD、DVD-RAM、DVD-RW ディスクなどは再生できません。
- ・CD-R、CD-RW、MP3 CD には再生できないディスクもあります。
- ・本機はNTSCテレビ方式に適合しています。他のテレビ方式(PAL, SECAM)用のディスクは再生できません。
- ・MP3 CD とは ISO 9660 により規格化されたディスクで、ファイルネームは 3 桁の拡張子 " mp3 " が含まれています。

本機のリージョン番号は2です。DVDディスクに国や地域ごとに割り当てられている番号 (リージョン番号)が表示されている場合には、表示されている番号の中に 🕮 または 🕮 が 含まれていないと、本機では再生できません。



ディスクに関する用語について

DVD ビデオディスクには、タイトルという大き い区切りとチャプターという小さな区切りがあり ます。

音楽CDには、トラックという区切りがあります。 それぞれの区切りには番号が割り当てられており、 タイトル番号、チャプター番号、トラック番号と いいます。

DVD ビデオディスク タイトル1 タイトル2 チャプター1 チャプター2 チャプター3 音楽 CD トラック1 トラック2 トラック3 トラック4 トラック5

ディスクの取り扱いについて

ディスクの持ちかた

ディスクを装着したり取り出すときは、表面(再生面)に手を触れないでください。

ディスクのお手入れのしかた

ディスクについた指紋やほこりなどにより、音質や画質が低下したり途切れることがあります。柔らかい乾いた布で、ディスクの中心から外側に向かって軽く拭き取ってください。

ディスクの保管のしかた

ほこり・傷・変形などを防ぐため、必ず専用のケースに入れて保管し、次のよう な場所には置かないでください。

直射日光のあたる場所 湿気やほこりの多い場所 暖房機のそば




ディスクに傷をつけないでください。

ディスクの再生面を汚したり、ラベル面に紙やセロテープを貼らないでください。 ディスクを曲げたり反らせたりしないでください。

ディスクに熱を加えないでください。









ご注音

もし、再生出来ないディスクを入れた場合、"このディスクは再生できません"、"リージョンコードが違います"、" 視聴制限がかかっています"がそのディスクのタイプにより画面に表示されます。場合によっては、再度、ディスクをチェックします(35ページと46ページを参照してください)。

ディスクによっては再生を始めるまで、一分間程かかることがあります。

片面ディスクの読み取り面を上にし、再生ボタンまたは本体の開/閉ボタンを押した場合、"読み込み中"が約1分間、画面上に表示されます。そして、"このディスクは再生できません"が画面上に続いて表示されます。正しく入れ直してください。

DVDディスクによってはディスク制作者の意図により再生状態が決められており、本機はディスク制作者が意図した内容にしたがって再生を行うため、操作したとおりに動作しないことがあります。DVDディスク付属の取扱説明書を参照してください。

電源を入れたときに既に DVD にオート再生 ディスクが入っている場合は自動的に再生が 始まります。

電源ボタンで電源を入れる。

リモコンのリモコン切換スイッチをビデオ / DVD 側に し、DVD ボタンを押して DVD モードの状態にします。 DVD ランプが点灯します。

プリモコンまたは本体の開 / 閉ボタンでディスクトレイを開ける。

A

ディスクをトレイに置く。 ディスクのプリントされたラベル 面を上にし、ガイドのくぼみに合 わせて置いて下さい。



再生ボタン_{または} 開 / 閉ボタン_{を押す。}



ディスクトレイが自動的に閉まります。

画面表示が "▲" から "読み込み中 "に変わり、再生が始まります。

ディスクによっては自動で再生が始まらないものもあります。

ディスクがメニュー機能を持っている場合、メニューボタンを押すと画面上にメニュー画面が表示されます。 この場合は、▲、▼、◀、▶、数字ボタン、決定ボタン、 再生ボタンを使いメニューを操作します。

PBC(プレイバックコントロール)付きのビデオ CD でメニュー操作をする場合、数字ボタン(0-9) 決定ボタン、再生ボタンを使いメニューを操作します。(ディスクの仕様により、操作方法が異なる場合やメニュー画面が表示されないことがあります。)

4

再生を止めるには

リモコンの停止ボタンを押す。

▶ マークが表示されます。

オートリジューム機能により、もう一度再生ボタンを押 すと止めたところから再生が始まります。

停止ボタンを2度押したり、ディスクを取り出すと、この機能は解除されます。

ディスクを取り出すには

リモコンまたは本体の開/閉ボタンを押す。

ディスクトレイが開きます。

ディスクを取り出した後は、開/閉ボタンでディスクトレ イを閉めます。



操作中、画面に"**쌀**"が表示される場合があります。本機または ディスクが操作を一時的に禁止しているときなどに表示します。



電源ボタンで電源を入れる。

リモコンのリモコン切換スイッチをビデオ・DVD 側に し、DVD ボタンを押して DVD モードの状態にします。 DVDランプが点灯します。

リモコンまたは本体の開/閉ボタ ンでディスクトレイを開ける。



ディスクをトレイに置く。 ディスクのプリントされたラベル 面を上にし、ガイドのくぼみに合 わせて置いて下さい。



再生ボタンまたは 開/閉ボタン_{を押す。}

ディスクトレイが自動的に閉 まります。画面表示が "▲" から "読み込み中 "に変わりま す。



読み込みにはファイルの数だ け時間がかかります。

MP3 メニューが表示されます。

▲、▼、▲、▶で選曲し決定 ボタンを押します。

再生が始まります。

5 Honey 10 winter fall **◆▶▲▼/0-9/決定/再生モード**

11トラック以上あるときは◀、▶ボタンを押して次 のトラックを表示させます。 曲は数字ボタンでも選べます。



MP3 ファイルに関する注意

MP3 CDの録音を目的とした使用に際して、

- 1. データをアルファベット順か番号順に録音 できる機能をもった MP3 ソフトウェアを 使用してください。
- 2. "01""02"及び"001""002"のよう な2又は3桁の数字を含む名前を各ファイ ルにつけることをお勧めします。
- 3. サブフォルダーをたくさん作るのはなるべく控えてください。

注意

- ・録音状態により再生できない MP3 CD があります
- ・音楽データや MP3 ファイルが入っていない CD-R/RW は再生できません。
- ・MP3 再生中はサーチ、リピート A-B 機能 は使用できません。
- ・MP3 CD 再生にもリピート(トラックまたはオール) ランダム、プログラム機能が使用できます。(41、42ページ参照)

MP3 CD の詳細

MP3 CD 再生の制限

- ・MP3 CD とはISO9660 により規格化されているディスクであり、そのファイルネームは 3 桁の拡張子 "mp3"を含まなければなりません。
- ・MP3 CD のディレクトリとファイルネームは、ISO が規格したファイルに一致しなくてはなりません。
- ・本機は 1 ディスクにつき 200 ファイルを読み取る事ができます。 もし 200 ファイル以上ある場合は、200 ファイルまでは 読み取りますが、それ以上のファイルは省略されます。
- ・本機は1ディスクにつき最大50ディレクトリまで認識できます。
- ・MP3 CD は録音を目的とした再生に用いることはできません。
- ・マルチセッションディスクに関しては、一番初めのセッションに 限り再生できます。
- ・もしオーディオトラックと MP3 ファイルの両方を併せ持つ CD の場合は、オーディオトラックだけが再生されます。
- ・本機はファイル構成にも依りますが、MP3ファイルを読み取るのに約1分か或いはそれ以上かかります。
- " Joliet Recording Specification"により記録された音楽の再生は、画面上では実際のファイルネームよりも短いファイルネーム(17文字まで)で表示されます。
- ・" Hierarchical File System "(HFS) で記録された音楽ファイルは再生できません。

表示上の制限

最大表示文字は 17 文字です。表示可能な文字は以下の通りです: アルファベット A ~ Z の大・小文字、数字 0 ~ 9、及び__(アンダースコア)。

上記以外の文字はハイフンになります。

ディスクの種類と音声出力信号について

DTS デコーダー、ドルビーデジタルデコーダーの機能を備えたアンプまたはそれぞれのデコーダーと接続するときに参考にしてください。

再生ディスク	デジタル音声出力 (光、同軸)
48kHz/16 ビットリニア PCM の DVD	48kHz、16 ビットステレオのリニア PCM
48kHz/20/24 ビットリニア PCM の DVD	48kHz、16 ビットステレオのリニア PCM
96kHz リニア PCM の DVD	48kHz、16 ビットステレオのリニア PCM
DTS Ø DVD	DTS ビットストリーム
ドルビーデジタルの DVD	ドルビーデジタルビットストリーム
MPEG のマルチチャンネル DVD	48kHz、20 ビットステレオのリニア PCM
オーディオ CD	44.1kHz、16 ビットステレオのリニア PCM
ビデオ CD	44.1kHz、16 ビットステレオのリニア PCM
DTS オーディオ CD	DTS ビットストリーム
MP3 ディスク	ステレオリニア PCM

便利な再生/画面表示のしかた

ピクチャーサーチ

画像を見ながら早戻し・早送りができます。

再生中に ぶが ボタン または ぶがタン を押す。

2倍速再生になります。

さらにボタンを押すと、再生する速さが4段階に変わります。 ボタンを押すごとに▶▶から▶▶▶▶ まで順に切り変わります。 再生ボタンで通常の再生に戻ります。

静止画再生

一瞬の場面など、画像を止めてじっくり見ることができます。

再生中に 一時停止ボタン を押す。

再生ボタンで通常の再生に戻ります。

コマ送り再生

1コマずつ再生することができます。

_{静止画再生中に}一時停止ボタン を押す。

押す度に画像をコマ送りします。

再生ボタンで通常の再生に戻ります。

スロー再生

スローモーションで再生ができます。

静止画再生中または通常の再生中に **スローボタン**を押す。 1/2 倍速になります。さらにボタンを押すと、スローモーションの

再生ボタンで通常の再生に戻ります。

一時停止ボタンで静止画再生に戻ります。

速さが 1/4 倍、1/6 倍、1/7 倍の順に変わります。



本機は無期限にテレビスクリーン上のオンスクリーンディスプレイ画像や動かないDVD画像を保持できます。オンスクリーンディスプレイ画像や動かないDVD画像を長時間出したままにしておかないでください。テレビ画面に致命的ダメージを与える恐れがあります。



画面表示

再生中に **画面表示ボタン** を押す。 押す度に画面表示が次のように変わります。



[ビデオCD] _{トラック総時間}




PBC 再生表示



· PBC 再生時は、トラック番号 は表示されません。

[音楽CD]

ディスクを入れると自動的に この画面が表示されます。



ズーム再生 / 頭出し再生のし<u>かた</u>




ズーム再生

画面の一部を拡大できます。 拡大する位置も変更できます。

再生中にズームボタンを押す。

中心部が拡大されます。

ズームボタンを繰り返し押すと、さらに大きく拡大でき ます。



▲ / ▼ ボタン_{または} ◀ / ▶ ボタンで

ズームポイントを移動する。 通常の再生に戻すには 原語

通常の再生に戻すには、画面表示が "Q解除 "になるまで ズームボタンを繰り返し押します。

頭出し再生

再生したい位置を簡単に頭出しできます。

お好みのタイトルやチャプター、再生時間を指定し頭出しをします。

{再生中に}サーチボタン{を押す。}

▲ / ▼ ボタンでタイム、チャプター、タイトルを選択する。



数字ボタン(0-9)で番号を選ぶ。

間違った番号を入れてしまった時は、取り消しボタンを押してください。 各番号はディスクの取扱説明書を参照してください。

決定ボタンで再生を始める。

タイトルを変えた場合、そのタイトルのチャプター 1 から再生を始めます。

ディスクによっては上記操作ができないことがあります。

繰り返し再生のしかた

リモコン切換 ビデオ

G-CODE

メニュー マーカー (リターン) (DVD開閉)

学幕 アングル サーチ

ズーム タイトル UビートA-B

(1)(2)(3) Gコード (1)(2)(3) (日)

(4) (5_°) (6) (a)

7 8 9 モード デレビビデス (10/0) (11) (12) (入力収換

決定

₽Victor

DVD&ビデオ/テレビ

繰り返し再生

同じタイトル、チャプター、トラックを何度でも好きなだけ再生することができます。

再生中または停止中に モードボタン を押す。





1

"トラック"または"オール"を選ぶ。



再生中に"チャプター"または"トラック"を選んだ 場合は、再生中のチャプターまたはトラックを繰り返 し再生します。

2

停止中に"チャプター"または"トラック"を選んだ場合は、再生ボタンを押すと、最初のチャプターまたはトラックを再生します。

3

通常の画面に戻すためにモードボタンを押す。 通常の再生に戻すには、手順2で"オフ"を選びます。

A-B繰り返し再生

再生したい部分を何度でも好きなだけ再生することができます。

_{再生中に} リピート A-B

ボタン を押す。

再生したい部分の始点(A)が選 択されます。



□ A–B

ご注意

PBC 付きのビデオ CD では、繰り返し再生・A-B 繰り返し再生が使用できません。

ディスクによっては、繰り返し操作ができない ことがあります。

A-B繰り返し再生で、始点(A)または終点(B)の近くにある字幕は表示されないことがあります。 複数のアングルが記録されているシーンでは、 繰り返し再生の設定はできません。

場面によっては、A-B繰り返し操作ができない ことがあります。

DVD ディスクの繰り返し再生の間、A-B繰り返し再生はできません。

_{再度} リピート A-B ボ

タン を押す。

再生したい部分の終点(B)が選択され、指定した A-B 間の繰

り返し再生が始まります。

再生は終点(B)で終了し、自動的に始点(A)に戻り、再 び再生が始まります。

通常の再生に戻すには、再度、リピート A-B ボタンを押します。テレビ画面に 1 が表示されます。

2

ランダム再生 / プログラム再生のしかた

この機能はCDでのみご使用になれます。



{停止中または再生中に}モードボタン{を押す。}





再生ボタンでランダム再生が始まります。

3

再生中にランダムを選んだ場合は、再生中のトラック 再生終了後、ランダム再生が始まります。 通常の再生に戻すには、手順2で"オフ"を選びます。

プログラム再生

好きなトラックだけを好きな順番で再生できます。 たとえば、トラック7、トラック3、トラック11の順番に再生する場合。


停止中にモードボタンを押す。

1 ▲ / ▼ ボタンで モードを選ぶ。

2 ◀ / ▶ ボタン_{または} 決定ボタンでブログラムを _{選ぶ。}



1 ▲ / ▼ ボタン または◀ / ▶ ボタン でプログラムする場所を選ぶ。



2 数字ボタン(0-9)で再生したいトラック番号を 入力する。

間違えたときは、取消ボタンを押してください。

3 1·2 を繰り返し、プログラム を続ける。



3

11 ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ボタンでプログラム再生を選ぶ。

2 決定ボタンでプログラム再生が始まります。 プログラム再生を取り消すには、手順4で<クリア> を選び、決定ボタンを押します。



ご注意

PBC 付のビデオ CD では、ランダム再生・プログラム再生が使用できません。 本体の電源を切った場合やディスクトレイを開けた場合はプログラム再生が取消されます。

カラオケの設定/音声言語と字幕言語の切り換え

リモコン切換 ビデオ G-CODE DVD&VHS TV マルチブランド・リモコン (メニュー) (マーカー) (リターン) (DVO解除) 字幕 アングル サーチ ズーム タイトル リビートA-B ② G□-ド入力 (1) (2) (3) (6□-ド (4) (5°) (6) (a) (7) (8) (9) (E-K (10/0) (11) (12) (\(\bar{\pi}\)) (13) ((日) DVD&ビデオ/テレビ

カラオケのボーカルの設定

カラオケディスクのボーカルの音声を出したり、消したりすること ができます。

_{再生中に}音声切換ボタン

スペシャライザーの設定が表示さ れます。

2/2 Jpn Dolby Digital Spatializer オフ

▲ / ▼ ボタン_{を押す。} カラオケのボーカルの設定が表示 されます。

2/2 Jpn Dolby Digital オフ

■ / **▶** ボタンを押して 』。プオンまたは、プオフを選びます。



音声言語の切り換え

複数の音声が記録されているディスクでは、好きな言語の音声に切 り換えることができます。

再生中に音声切換ボタン

表示されます。

現在のサウンドトラック言語が

= 1/2 Eng DolbyDigital Spatializer オフ

聞きたい言語が現れるまで繰 り返し音声切換ボタン を押す。

2/2 Jpn DolbyDigital Spatializer オフ

字幕言語の切り換え

字幕言語

複数の字幕が記録されているディスクでは、好きな言語の字幕に切 り換えることができます。

再生中、好きな言語が表示される まで、繰り返し字幕ボタンを 押す。



... オフ

字幕表示の切り換え

字幕が記録されているディスクでは、字幕を表示したり消したりする ことができます。

再生中、"オフ"が表示されるま で、繰り返し字幕ボタンを 押す。

 h_{\circ}

になります。

ることができない場合や複数の言語が記録 されていても字幕言語を切り換えることが できない場合があります。DVDディスクを 再生中にタイトルを変更したり、ディスク トレイを開けたり閉めたりした場合、字幕 言語が切り換わることがあります。

何回か字幕ボタンまたは音声切換ボタンを

押しても、好きな言語が見つからない時は、

ディスクにはその言語は記録されていませ

本体の電源を切った場合、またはディスク

トレイを開けた場合、切り換えた音声言語 または字幕言語は取消され、初期設定言語

DVD ディスクにより、字幕を "オフ"にす

場合により、字幕言語を切り換えてもすぐ に切り換わらない場合があります。

好きな場所のマーキングのしかた

好きな場面にマークすることで、その位置か 場面のマーキングのしかた ら再生を開始できます。

再生中にマーカー ボタンを押す。



1 ▲ / ▼ ボタンで書き

込まれていないマーカーを選

2 ffきな場面で決定ボタン を押す。



再度、マーカーボタン を押す。

通常の画面に戻ります。

好きな場面を3場面まで選ぶことができます。 手順1、手順2で残りの2場面を選んで下さい。

マーキングした場面からの再生のしかた

再生中または停止中に マーカーボタン を押す。

マーカー 3: 02:08:31 ▲▼/決定/取消し/マーカー

▲ / ▼ ボタンでマー カー1~3の中から見たいマー カーを選ぶ。

マーカー 1: 00:21:54 マーカー 2: 01:16:25 マーカー 3: 02:08:31 ▲▼/決定/取消し/マーカー

決定ボタンを押す。 選んだマーカーからの再生が始まります。

マーキングの取り消しかた

再生中または停止中にマーカーボタンを押す。

▲ / ▼ボタンで取消したいマーカーを選ぶ。

取消しボタンを押す。

マーカーボタンを押す。 通常の画面に戻ります。



● ご注意

ディスクによってはマーキング操作ができない ことがあります。

本体の電源を切った場合、またはディスクトレ イを開けた場合、マーキングは取消されます。 マーキングした場面付近の字幕は表示されない ことがあります。

アングル切り換え / タイトル選択 / D V D メニュー



タイトル選択

ディスクによっては、2つ以上のタイトルが記録されています。 そのディスクにタイトルメニューが記録されている場合、好きなタ イトルを選ぶことができます。

再生中に**タイトルボタン**を押す。 タイトルメニューが表示されます。

決定ボタンを押す。

選んだタイトルの再生が始まります。

DVDメニュー

ディスクによっては、DVDメニューを使ってディスク内容を選ぶ ことができます。

これらのディスクは、DVDメニューを使って字幕言語やサウンド トラック言語を選ぶことができます。

再生中にメニューボタンを押す。

DVDメニューが表示されます。

再び再生を始めるには、再度、メニューボタンを押し

▲ / ▼ / **■** / **▶** ボタンで好きな項目を選ぶ。

決定ボタンを押す。

次のメニュー画面があるときは、項目をセットするまで 手順2と手順3を繰り返します。

アングル切り換え

を押す。

複数のアングルが記録されているディスクでは、好きなアングルに 切り換えて見ることができます。

2 1/2

DVD ディスクによっては、複数のアングルが 記録されていても、アングルを変更できない場 合があります。

DVD ディスクによっては、タイトルメニュー を選ぶことができません。

DVD ディスクによっては、ディスク付属の取 扱説明書内で"タイトルメニュー"が単に、"タ イトル または" メニュー "という名前で呼ばれ る場合があります。

再生中にアングルボタン

現在のアングルが表示されます。

好きなアングルになるまで**アングルボタン**を繰 り返し押す。

視聴制限の設定のしかた

ディスクによっては、子供にはふさわしくないものがあります。そのようなディスクの再生を制限することができます。



- 1 停止中に設定メニューボタンを押す。
- **2** ◀ / ▶ ボタンで視 聴制限を選ぶ。



3 ▲ / ▼ ボタンで視聴制限を選ぶ。

4 望むレベルになるまで、繰り返し決定ボタンを押す。

レベル 1:大人向けの DVD ソフトウェアーは再生できません。

オフ : すべての DVD ソフトウェアーが再生可能

ر تر 4 1 1 شا

レベル 1 からレベル 8 とオフの中から選びます。レベルの数が低ければ低いほど、制限が厳しくなります。

視聴レベルをロックしたい場合は、**▲ ボタン**を押しパスワードを選ぶ。



1 数字ボタン(0-9)で 4 つの数字でパスワード

> を入力する。 入力したパスワードが表示されます。



- 2 決定ボタンでパスワード入力を終わる。
- 3 パスワード入力を間違った場合は、取消しボタンを押します。
- 4 設定メニューボタンを押すか、 リターンボタンを押す。

ご注意

それぞれ設定した項目(46、48 ~ 51ページ)は、いつも同じ状態のもとで動作します。 それぞれの設定は電源を切ってもメモリーに保存されます。

ディスクにより、視聴制限再生ができない場合 があります。

あるディスクはディスクジャケットに"18才 未満は見ることができません"と書かれていて も、視聴制限情報を記したコードが入っていな い場合があります。

これらのディスクは年令制限が働きません。 パスワードを忘れないで下さい。パスワードを 忘れた場合は視聴制限を解除できませんので、 最寄りの「ご相談窓口」に相談してください。

視聴制限の解除

上記手順3のパスワードを選び、**数字ボタン**(0-9)でパスワードを入力する。



1

決定ボタンを押す。

これで視聴レベルを変更でき るようになります。




2

一時的な視聴制限の解除のしかた


視聴制限されているとき、DVDディスクによっては視聴制限を一時的に解除できます。 視聴制限を解除するかしないかを決めます。

(フェンツ) ビデオ (マン) (で) (マット) (マット) (マット) (マット)

DVDディスクをディスクトレイに 置き、再生ボタンまたは本体 の開 / 閉ボタンを押す(36 ページを参照してください)。



視聴制限を一時的に取消すことのできるディスクでは、 ディスクを読み込んだあと、設定画面が表示されます。 ディスクによっては、ディスクが持つ視聴制限選択画面 が表示されます。



2

- **1** ▲ / ▼ ボタンで "レベルを変更する"を 選ぶ。
- 2 決定ボタンを押す。

前のページの手順3で、4つの数字のパスワードをセットしてある場合、下記手順4のようなパスワード入力画面が表示されます。

パスワードをセットしていなければ、再生が始まります。 パスワードが分からない場合または忘れてしまった場 合は、"レベルを変更しない"を選びます。

設定画面が消えますので、本体の開 / 閉ボタンでディスクを取り出します。

1 数字ボタン(0-9)でパスワードを入力する。

2 決定ボタンを押す。

4

入力を中断する場合はリターンボタンを押します。 正確にパスワードを入力すると、再生が始まります。



視聴制限の一時的な取り消しは、ディスクを取り出すまで続きます。 ディスクを取り出すと、ディスクを入れる前の 視聴制限設定に戻ります。

音声サウンドトラック / DRC の設定のしかた

電源を切ったりディスクを取り換えても、 同じ音声サウンドトラック言語を選ぶこと ができます。





ディスクに記録されていない言語を選んだ場合、音声言語はオリジナル言語となります。



ドルビーデジタルで記録されたディスクを再生している時だけ働きます。

光端子から出力される音声では働きません。



DRCとは、Dynamic Range Controlの略です。

音声サウンドトラックの設定

_{停止中に}設定メニューボタンを押す。

▲ / ▼ ボタンで

言語メニューリストを表示し、 音声言語を選ぶ



言語 映像 音声 視聴削限

自動日本語

日本語

DVDメニュー言語 日本語

▲▶▲▼ /沖定/設定/川々―ソ

字墓言語

3 ▶ ボタン_{を押す。}

▲ / **▼** ボタンで、

設定したい言語を選ぶ。

日本語:

日本語音声になります。

オリジナル:

そのディスクの初期設定の音声言語になります。

その他:

他の音声言語を選びたいときに言語コードを入力します。 (60ページの言語コード一覧表を参照してください。)

く 決定ボタンを押す。

会 設定メニューボタンを押す。

DRC の設定

ドルビーデジタルで記録されたディスクを再生している時に、接続したテレビの音量を下げても音声のレベルを調整して聞き易くする機能です。

停止中に設定メニューボタンを押す。

↑ ボタンで音声を選ぶ。

3 ▼ ボタンで DRC を表示し、 トボタンを押す。



▲ / **▼** ボタンで、

設定したいモードを選ぶ。

Max:ステレオなどと接続しているとき Std: テレビと接続しているとき Min: テレビと接続しているとき



入 決定ボタンを押す。

☆ 設定メニューボタンを押す。

スペシャライザー / 字幕言語の設定のしかた

スペシャライザーの設定

内蔵のスペシャライザー回路が働き臨場感あふれるサラウンドが楽 しめます。

再生中に音声切換ボタンを

2/2 Jpn Dolby Digital Spatializer オフ

Spatializer オフが表示されます。

▼ ボタンで「オン」を選ぶ。

表示は約4秒で消えます。

-度、電源を切ると自動的にオフになります。

字幕言語の設定

電源を切ったりディスクを取り換えても、同じ字幕言語を選ぶこと ができます。

停止中に設定メニューボタンを押す。

▲ / ▼ ボタンで言

語メニューリストを表示し、 字幕言語を選ぶ。

▼ ボタンを押す。



自動

日本語

日本語

自動

オフ

DVDメニュー言語

◆▶▲▼ /決定/設定/リターン

字幕宣語

音声言語

/ **▼ ボタン**で、設定

したい言語を選ぶ。

日本語:

日本語言語になります。

その他:

他の音声言語を選びたいときに

言語コードを入力します。(60ページの言語コード一覧 表を参照してください。)

自動:

音声言語で選んだ言語と同じものを自動的に選びます。 音声言語と同じ言語の字幕がディスクに記録されてい て、音声言語があった場合、再生中に字幕は表示され ません。音声言語と同じ言語の字幕がディスクに記録 されていて、音声言語がない場合、再生中に字幕が表 示されます。 オフ

字幕を表示しません。

決定ボタンを押す。

設定メニューボタンを押す。



ディスクに記録されていない言語を選んだ場合、 字幕言語は初期設定言語となります。

(1)

G-CODE DVD&VHS TV マルチブランド・リモコン

メニュー マーカー (リターン) (DVD開発 字幕 アングル

ズーム タイトル

23

(8)(9)(10/0) (11) (12) (XXXXXXX

決定

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

₽Victor

DVD&ビデオ/テレビ

(4)(5)(6)

4

メモ

「スペシャライザー」はデスパー・プロダクツ社と のライセンス契約に基づき製造されております。 Spatializer 及びシンボルマークはデスパー・プ ロダクツ社の商標登録です。

テレビ画面サイズの切り換えのしかた

本体に接続したテレビの画面形状(縦・横の 比率)に合わせ、映像を合わせることができ ます。

1

停止中に設定メニューボタンを押す。

■ / **▶** ボタンで映像を選ぶ。

2

▲ / ▼ ボタンで映像

メニューリストを表示し、 接続するテレビを選ぶ。



3

▲ ボタン_{を押す。}

▲ / ▼ ボタンで、設定

したい画面サイズを選ぶ。



□4:3 ノーマル TV

4:3テレビを本体に接続しているときに選びます。 テレビ画面全体に再生画像を表示します。 画像の片側または両側の部分がカットされることがあ ります。

■4:3パンスキャン

4:3テレビを本体に接続しているときに選びます。 自動的に右端と左端を切り離し、全画面にワイド画像 を表示します。

_ 16:9ワイド

ワイド画面テレビに接続した場合に選びます。 ワイド画面の画像はフルサイズで表示されます。

決定ボタンを押す。

設定メニューボタン_{を押す。}



ご注意

4:3パンスキャンスタイルが組み込まれていないDVDディスクは、4:3 ノーマルTV スタイルで表示されます。

本機のD1映像出力端子にテレビを接続して、 DVD再生映像を見る場合、テレビ側の画面サイズ設定やディスク内の再生場面によっては、 フルサイズにならないことがあります。このようなときは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

ロVロの操作

DVD メニュー言語の設定のしかた

DVD ディスクに複数のメニュー言語が記録 されている場合、DVD ディスクのメニュー で使う言語を選ぶことができます。

#Eコン切換 ビデオ **DVD** 電源

G-CODE

| Xニュー マーカー リターン | 0VD開閉 | 表示切換 トラッキング | リセット リターン | マングル | サーチ | CATV | Xーム | ダイトル | パートト8

2 Gコード入力 1 2 3 目

4 5° 6 日 (7) (8) (9) (モード

(10/0) (11) (12) (A)10/18)

VictorLP21036-021A

DVD&ビデオ/テレビ

1

_{停止中に}設定メニューボタンを押す。

▲ / ▼ ボタンで言

語メニューリストを表示し、 DVDメニュー言語を選ぶ。



2

▶ボタンを押す。

3

▲ / ▼ ボタンで、設定

したい言語を選ぶ。



日本語:

日本語の DVD メニューが表示されます。

その他:

他の DVD メニュー言語を表示させたいときに言語コードを入力します。(60 ページの言語コード一覧表を参照してください。)

4

決定ボタンを押す。

5

設定メニューボタンを押す。

6

画面表示切り換え / ディスクのダビングのしかた

画面表示切り換え

画面表示を出したり消したりできます。

_{停止中に}設定メニューボタンを押す。

■ / **▶** ボタンで映

像を選ぶ。



▼ ボタンで映像メニュー

リストを表示し、画面表示を 選ぶ。



決定ボタン_{または} **ブタン**を押し、オン/オ フを切り換える。

オン

画面表示をすることができます。

画面表示は、設定画面とエラー表示以外は表示しません。

設定メニューボタンを押す。

ディスクのダビング

本機だけでディスクからビデオテープに映像と音声をコ ピーすることができます。

準備 再生するディスクを入れます。 録画用のビデオテープを入れます。 録画用の録画スピード(標準/3倍)を選びます。

DVD ボタンを押して、DVD モードにする。 DVDランプが点灯します。

再生ボタンを押してディスクを再生する。

録画ボタンを押しながら再牛ボタンを押す。 自動的にビデオモードになり、録画が始まります。

コピー防止機能の付いたディスクは録画できません。 画面に **○→**図 が表示されます。

メモ

本機は、マクロビジョンコーポレイション等が 所有する合衆国特許および知的所有権によって 保護された、著作権保護テクノロジーを搭載し ています。この著作権保護テクノロジーの使用 にはマクロビジョンコーポレーションの許可が 必要であり、同社の認可がない限りは一般家庭 および特定の視聴用に制限されています。解析 (リバースエンジニアリング)または改造は禁止 されています。

G-CODE DVD&VHSTV マルチブランド・リモコン

メニュー マーカー (リターン) (DVD開閉)

(4) (5°) (6) a

(7) (8) (9) (E-F

(10/0) (11) (12) (\(\lambda\)) (13)

(記)

₽Victor

DVD&ビデオ/テレヒ

字幕 アングル サーチ

ズーム タイトル UビートA-B

外部機器との接続


接続する前に

接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。


接続の際は、必ず本機及び接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 電源を入れたままの接続は、スピーカーを傷めるおそれがあります。

接続するプラグは、各機器にしっかり差し込んでください。差し込みが不完全ですと、雑音が発生する 恐れがあります。

BSチューナーとつなぐ



CATVのホームターミナルとつなぐ



CATV の受信チャンネルの合わせかた


同軸ケーブル(付属)で本機のアンテナ入力端子とホームターミナルまたは CATV チューナーのケーブル出力端子を接続し ます。受信できる CATV 放送を空いているチャンネルに割り当てます。取扱説明書の 21 ページを参照してください。

CATV 放送を見るには

同軸ケーブルで接続しているとき:本機およびテレビともに 1CHまたは 2CH に合わせてください。 映像/音声コードで接続しているとき:本機およびテレビともに外部入力にしてください。 ホームターミナルで受信したいチャンネルを選びます。

オーディオアンプとつなぐ

お手持ちのオーディオシステムと接続すると迫力のある音が楽しめます。



本機をアナログ音声出力でオーディオアンプに接続し、DTS コードの入った DVD を再生した場合、過度な音量によ り聴覚障害を被ったり、スピーカーを破損する恐れがあります。必ずステレオの音量は小さめに調整してください。

接続する前に

接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。

接続の際は、必ず本機及び接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 電源を入れたままの接続は、スピーカーを傷めるおそれがあります。

接続するプラグは、各機器にしっかり差し込んでください。差し込みが不完全ですと、雑音が発生する 恐れがあります。

デジタルサラウンドデコーダー内蔵のAVアンプとつなぐ

お手持ちのデジタルサラウンド内蔵の AV アンプと接続するとちょうど映画館のようにドルビーデジタルサラウンドオーディオを含むさまざまな音楽システムを楽しむことができます。

次のものに接続する時に下記のように接続します。

ドルビーデジタルデコーダー内蔵の AV アンプ 光デジタルケーブル(市販品) DTS デコーダー内蔵の AV アンプ 光デジタル音声入力へ 光端子で接続するとより忠実な 音声効果が得られます。 デコーダー内蔵 AV アンプ 本体後面 フロント **⊕** (O) [## Ŏ **6** スピーカー(右) OF: 000 0001 0 光デジタル 音声出力 フロント スピーカー(左) TV ウーファー センタースピーカー サラウンド サラウンド スピーカー(左) スピーカー(右)

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。ドルビー、DOLBY 及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

DTS は米国 Digital Theater Systems. Inc. の登録商標です。



本機とデコーダー内蔵 AV アンプをデジタル光ケーブルのほか、アナログケーブルでも接続している場合、アンプの音声出力は必ずデジタルに合わせて下さい。 過度な音量により聴覚障害を被ったり、スピーカーを破損する恐れがあります。

その他

ガイドチャンネル早見表

11.02.0	ギノい	11.11	ポノい		ギノい
放送局	ガイド チャンネル	放送局	ガイド チャンネル	放送局	ガイド チャンネル
全国共通	0.0	中部・北陸		四国	
N H K 総合 N H K 教育	80 90	静岡 静岡放送(SBS)	11	┃ 香川 ┃ 西日本放送(RNC)	9
		静岡第一(SDT)	31	山陽放送(RSK)	11
北海道・東北 北海道		静岡朝日TV(SATV) TV静岡(SUT)	33 35	T V せとうち(T S C) 瀬戸内海放送(K S B)	23 33
北海道放送(HBC)	1	中京	33	岡山放送(〇HK)	35
札幌テレビ(STV) TV北海道(TVH)	5 17	東海テレビ(THK) 中部日本放送(CBC)	1 5	愛媛	10
北海道文化(UHB)	27	名古屋テレビ(NBN)	11	南海放送(RNB) あいテレビ(ITV)	29
北海道TV(HTB)	35	TV愛知(TVA)	25	愛媛朝日	25
青森 青森放送(RAB)	1	三重TV(MTV) 中京TV(CTV)	33 35	│ 愛媛放送(EBC) │ 徳島	37
青森朝日(ABA)	34	岐阜放送(GBS)	37	四国放送(JRT)	1
│ 青森TV(ATV) │ 岩手	38	富山 北日本放送(KNB)	1	│ 高知 │ 高知放送(RKC)	8
岩手放送(IBC)	6	チューリップTV(TUT)	32	TV高知(KUTV)	38
│ 岩手朝日(IAT) めんこい(MIT)	20 33	富山TV(T34)	34	高知さんさんテレビ	40
TV岩手(TVI)	35	石川 北陸放送(MRO)	6	(K S S)	40
秋田 秋田 秋田 秋田	1.4	北陸朝日(HAB)	25	九州	
秋田放送(ABS) 秋田朝日(AAB)	11 31	TV金沢(KTK) 石川TV(ITC)	33 37	│ 福岡 │ 九州朝日(KBC)	1
秋田TV(AKT)	37	福井		RKB毎日(RKB)	4
■ 宮城 東北放送(TBC)	1	福井放送(FBC) 福井TV(FTB)	11 39	│ テレビ西日本(TNC) │ TXN九州(TVQ)	9
仙台放送(OX)	12			福岡放送(FBS)	37
東日本放送(KHB) 宮城TV(MMT)	32	関西・中国 関西		│ 大分 │ 大分放送(OBS)	5
山形	34	毎日放送(MBS)	4	大分朝日(OAB)	24
山形放送(YBC)	10	朝日放送(ABC)	6	TV大分(TOS)	36
┃ さくらんぼテレビ(SAY) ┃ テレビュー山形(TUY)	30 36	関西テレビ(KTV) 読売テレビ(YTV)	8 10	│ 佐賀 │ サガテレビ(STS)	36
山形TV(YTS)	38	TV大阪(TVO)	19	長崎	_
┃ 福島 ┃ 福島テレビ(FTV)	11	TV和歌山(WTV) びわ湖放送(BBC)	30 30	│ 長崎放送(NBC) │ 長崎国際(NIB)	5 25
テレビュー福島(TUF)	31	京都テレビ(KBS)	34	長崎文化(NCC)	27
福島中央(FCT) 福島放送(KFB)	33 35	サンテレビ(SUN) 奈良TV(TVN)	36 55	TV長崎(KTN) 熊本	37
, , , ,		岡山		熊本放送(RKK)	11
関東・甲信越 関東		西日本放送(RNC) 山陽放送(RSK)	9 11	│ 熊本朝日(KAB) │ 熊本県民(KKT)	16 22
日本テレビ(NTV)	4	TVせとうち(TSC)	23	T V熊本(T K U)	34
TBSテレビ(TBS)	6	瀬戸内海放送(KSB)	33	宮崎	1.0
┃ フジテレビ(CX) ┃ テレビ朝日(ANB)	10	岡山放送(OHK) 広島	35	│ 宮崎放送(MRT) │ TV宮崎(UMK)	10 35
テレビ東京(TX)	12	中国放送(RCC)	4	鹿児島	
東京メトロポリタン (MXテレビ)	14	広島テレビ(HTV) TV新広島(TSS)	12 31	│ 南日本放送(MBC) │ 鹿児島読売テレビ(KYT)	30
放送大学	16	広島ホーム(HOMÉ)	35	鹿児島放送(KKB)	32
TV埼玉(TVS) TV神奈川(TVK)	38 42	鳥取・島根 日本海テレビ(NKT)	1	│ 鹿児島TV(KTS) │ 沖縄	38
千葉TV(CTC)	46	山陰放送(BSS)	10	沖縄テレビ(OTV)	8
群馬テレビ(GTV) とちぎTV(TTV)	48 23	山陰中央(TSK) 山口	34	琉球放送(RBC) 琉球朝日(QAB)	10 28
新潟	23	山口 山口放送(KRY)	11	ᆝᅠᆀᄵᄞᆔᆝᆝ	20
新潟放送(BSN)	5	山口朝日(YAB)	28		
新潟TV21(NT21) TV新潟(TNN)	21 29	テレビ山口(TYS)	38		
新潟総合(NST)	35				
┃ 長野 信越放送(SBC)	11				
長野朝日(ABN)	20				
テレビ信州(TSB) 長野放送(NBS)	30				
山梨					
山梨放送(YBS)	5 3.7				
テレビ山梨(UTY)	37				

一括チャンネル合わせ一覧表

17~18ページの手順でエリア(地域)コードを設定すると、各チャンネルポジションに自動的に受信チャンネルとガイドチャンネルが設定されます。

				TU7	チャンネルポジションと放送局名・受信チャンネル・ガイドチャンネル														
	都	道	都市名		۴ 1 2					3			4			5			
	府	県	,	(地域)	放送局名	受信	ガイド	放送局名	受信 CH	ガイド	放送局名	受信	ガイド C H	放送局名	受信	ガイド C H	放送局名	受信	ガイド C H
	北	毎 道	旭川	4 8		-	:	NHK教育						TV北海道			-		
北			北見	4 9		i		NHK教育	2	90								i	
-			札幌	0 1	北海道放送	1	1				NHK総合	3	80	TV北海道	17	17	札幌テレビ	5	5
海			帯広	5 0	北海道TV	34	35							NHK総合	4	80)	-	
道			釧 路・室 蘭	5 1		<u> </u>	<u> </u>	NHK教育	2	90				TV北海道	29	17		į	
<u></u>			函館	5 2	TV北海道	21	17						<u> </u>	NHK総合	4	80		<u>!</u>	
	青	森	青森	02	青森放送	1	1				NHK総合	-	80		-	_	NHK教育	_	
	- 44		八戸	53	± 11, 44, 14	_	١.	岩手放送	2		TV岩手	37			31	_	札幌テレビ	12	5
	岩		盛岡	03	東北放送	-	1	めんこい	33	33		35		NHK総合	4	80	-	-	
東	宮	城	仙 台	0 4	東北放送	1	1 1		 		NHK総合	3	80	NIII V W			N H K 教育 秋田朝日		90
	秋	田	大館 秋田	5 4 0 5	青森放送	1	1	NHK教育	2	90			!	NHK総合	4	80	秋田朝日	59	31
	Щ	形	鶴岡	5.5	山形放送	1	10		-	30	NHK総合	3	8.0				1人田 初日	31	
北	ш	או	山形	06	ш лу лу д	! '	- 10		! !		IN II IN AND EL	!	00	NHK教育	4	90		1	
	福	島	福島	0.7	東北放送	1	1	NHK教育	2	90			!	テレビュー福島				 	
			会津若松	5 6	NHK総合	1					NHK教育	3	90	テレビュー福島	_			i i	
			いわき	5 7	東北放送	1	1	テレビュー福島	32	31				NHK総合	4	80		!	
	茨	城	水戸	0.8	NHK総合	44	80	メトロポリタン	14	14	NHK教育	46	90	日本テレビ	42	4	放送大学	16	16
	栃	木	宇都宮	0 9	NHK総合	29	80	メトロポリタン	14	14	NHK教育	27	90	日本テレビ	25	4	放送大学	16	16
関	群	馬	前 橋	1 0	NHK総合	52	80	メトロポリタン	14	14	NHK教育	50	90	日本テレビ	54	4	群馬テレビ	_	48
	埼	玉	さいたま	11	NHK総合	1	80	メトロポリタン	14	14	NHK教育	3	90	日本テレビ	4	4	放送大学	16	16
東	干	葉	千 葉	1 2	NHK総合	1	80	メトロポリタン	14	14	NHK教育	3	90	日本テレビ	4	4	放送大学	16	16
	東	京	東京	1 3	NHK総合	1	80	メトロポリタン	14	14	NHK教育	3	90	日本テレビ	4	4	放送大学	16	16
	神	奈 川	横浜	1 4	NHK総合	1	80	メトロポリタン	14	14	NHK教育	3	90	日本テレビ	4	4	放送大学	16	16
甲	新	澙	新 潟	1 5			į		l i		新潟TV21	21	21	TV新潟	29	29	新潟放送	5	5
信	長	野	長 野	2 0			1	NHK総合	2	80			!	長野朝日	20	20		!	
越			飯田	5 8	長野朝日						NHK教育	3	-	NHK総合	_	80	 	<u> </u>	
H-FC	山	梨	甲府	19	NHK総合		80		<u> </u>		NHK教育			日本テレビ		4	山梨放送	5	5
_	富	<u>Щ</u>	富山	16	北日本放送	1	1	北陸放送	6	6	NHK総合		-			37		!	
中	石	JII	金沢	17	北日本放送	1	1				富山TV	_	-	NHK総合	4	80	1	-	
部	福	井	福井	18	声流ニレビ	1	1 4				NHK教育	3	90				中が口★サホンチ	<u> </u>	-
•	静	阜 岡	静 岡	21	東海テレビ	1 1	1 1	NHK教育	2	90	NHK総合	39	80	静岡第一	31	3.1	中部日本放送中部日本放送	. 	5
北	F)*	lmj	浜 松	59	東海テレビ	i	1	静岡第一	30				i	NHK総合		1	中部日本放送	1	5
陸	愛	知	名古屋	23	東海テレビ		1	押叫为	30	31	NHK総合	3	80	IVIII IX MIS EL	7	00	中部日本放送	!	5
	三	重	津	2 4	東海テレビ	_	1	TV愛知	25	25		_		毎日放送	4	4	中部日本放送	-	5
	滋	 賀	大 津	2.5	7679700		 	NHK総合					1	毎日放送	36		T HP H T-WARE	-	
	京	都	京都	26		:	-	NHK総合		8.0	TV大阪	19	19		4	4		 	
関	大	阪	大 阪	27		:	!	NHK総合	2	80	TV大阪	19		毎日放送	4	4		!	
	兵	庫	神戸	28				NHK総合	28		TV大阪	19		毎日放送	18	4		!	
西	奈	良	奈 良	29			-	NHK総合	2	80	TV大阪	19	19	毎日放送	4	4	NHK奈良	51	-
	和音	歌 山	和歌山	3 0		l I	!	NHK総合	32	80			!	毎日放送	42	4	TV和歌山	30	30
	鳥	取	鳥 取	3 1	日本海テレビ	1	1				NHK総合	3	80	NHK教育	4	90			
	島	根	松江	3 2	日本海テレビ	30	1						-						
中			浜 田	61		1		NHK総合	2	80	日本海テレビ	54	1				山陰放送	5	10
	岡	山	岡山	3 3	岡山放送	35	35	TVせとうち	23	23	NHK教育	3	90				NHK総合	5	80
国	広	島	福山	60	NHK総合	¦ 1	80				TV新広島						広島ホーム	24	35
			広島	3 4	TV新広島	31	31					_		中国放送		4		<u> </u>	
	山		Ц П	3 5	NHK教育		-	九州朝日放送	$\overline{}$					山口朝日				_	5
	徳	島	徳島	3 6	四国放送	-	1		19	19	NHK総合	_			_	4		-	
四	香	Ш	高松	3 7	TVせとうち	_						_		毎日放送	_	4		-	80
	愛	媛	新居浜	6.2				NHK総合		80	広島TV		_	NHK教育			TV新広島		31
国		Arr.	松山	3.8	I Vせとうち	_	_	NHK教育	2	90	ム島TV						TV新広島	31	31
	高	知	高知	3 9		_	-			4	治団サゲ	2.5	—	NHK総合 サガテレビ	_			1 22	1.0
	福	面	北九州	63	カ씨하므+b:+	1 4	1	九州朝日放送	_			_	!	サガテレビ	_	3 6 4	TXN九州		19
	I±	賀	福 岡 佐 賀	4 1	九州朝日放送	_		サガテレビ NHK教育				_			_		TXN九州	•	19
	<u>佐</u> 長	 - 崎	長 崎	4 2	NHK教育	i -		九州朝日放送			NHK総合			R K B 毎日		4	長崎放送	5	_
九	熊	本	熊本	4 3	九州朝日放送	_	-	NHK教育	$\overline{}$	90	熊本朝日							5	
	大	分	大 分	4 4	九州朝日放送	_	:	テレビ山口						RKB毎日		4	大分放送		5
dd	宮	崎	延岡	64	南日本放送	-	1	NHK教育		90	T CM X		, 55	NHK総合		80		-	+
州		≅0J	宮崎	4 5	南日本放送	_	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		50	TV宮崎	35	35		7	30		 	
	鹿!	児島	阿久根	6.5		<u> </u>	<u> </u>	TV熊本	34	34			!	鹿児島放送	23	32	鹿児島読売	17	30
	""	~	鹿児島	4 6	南日本放送	1	1	TV熊本	_		NHK総合	3	80		_		NHK教育		90
			那覇	47				NHK総合											30

						チャ	ンネルポジ	ショゝ	ノレキ	対送局名・	9信日	F+>	ノネル・ガィ	(ドヨ	- 7 `	/ネル					
	6			7) r	8	/] /	<i>,</i> <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	9	2107	1 1 -	ノネル・ガイドチャンネル 1 0 1 1			1	1 2				
		受信	ガイド	放送局名		ガイド		受信	ガイド		受信	ガイド	放送局名		ガイド			ガイド		受信	ガイド
	冰丛向口	СН	СН			1		СН			СН	СН			<u> </u>			СН	灰区向口	CH	СН
			-	札幌テレビ		5	北海道文化 北海道文化			NHK総合 NHK総合	9	80		39 61		北海道放送		+		+	
			 	化晩りレこ	! '	-	北海道文化	_	27	NUVWED	! 9	80	北海道TV 北海道TV	35	35	北海坦/灰区	53	+-	NHK教育	12	90
	北海道放送	6	1		-	 	北海道文化	32					札幌テレビ	10				<u> </u>	NHK教育	12	_
	10/4/2/00/2		: 	札幌テレビ	7	5	北海道文化	41		NHK総合	9	80		39		北海道放送	11	1	MILKANH	17	
	北海道放送	6	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	!	!	北海道文化	_					NHK教育	10		北海道TV		-	札幌テレビ	12	5
					i		北海道文化	27	27					i		北海道TV	35	35	青森TV	38	38
			İ	NHK教育	7	90	北海道文化	27	27	NHK総合	9	80	めんこい	29	33	青森放送	11	1	青森TV	33	38
	岩手放送	6	6	東日本放送	32	32	NHK教育	8	90	宮城TV	34	34	青森TV	38	38	岩手朝日	31	20	仙台放送	12	12
			<u> </u>	東日本放送	32	32				宮城TV	34	34		!				<u> </u>	仙台放送	12	12
	秋田放送	6	11			<u> </u>	NHK教育	8	90									<u> </u>	秋田TV	57	
			<u> </u>		i	<u> </u>				NHK総合	9	80		<u> </u>		秋田放送	11	11	秋田TV	37	i
	NHK教育	6	-	さくらんぼ	-	-	テレビュー山形	_					1 7/1/14					!	山形TV	39	_
	テレビュー山形	36	_	さくらんぼ	30	-		8	80	N1111/400		0.0	山形放送	10		振白 ニエ ぴ	4.4		山形TV	38	_
	福島中央	33 6	33 11	東日本放送東日本放送	32			34	34	NHK総合 宮城TV		8 0 3 4	福島放送福島放送	3 5 4 1		福島テレビ	11	11	仙台放送	12	
	福島中央	34	-		-	i 	福島テレビ	—i	11	占规 I V	34	34	NHK教育	10		仙台放送	12	12	福島放送	36	_
	TBSテレビ	40	_	ハロヤ川及		. 32	対ジテレビ	_		千葉TV	39	46		36		IM II 13X IC			一個国が区	32	
	TBSテレビ	23			<u> </u>	!	フジテレビ	21		しまし V とちぎTV		23		19		群馬テレビ	4.8	48	テレビ東京	17	_
	TBSテレビ	56	-	放送大学	40	16		_	8	TV埼玉	38	38			10	-1mg/ V C	,,,	, ,,	テレビ東京	62	-
	TBSテレビ	6	6	TV埼玉	38	i i		8	8	千葉TV	46			-	10	群馬テレビ	48	48		12	
	TBSテレビ	6	6	TV神奈川	42	-		_	8	千葉TV	46	46		10	_	TV埼玉	38	-	テレビ東京	12	
	TBSテレビ	6	6	TV神奈川	42	42	フジテレビ	8	8	千葉TV	46	46	テレビ朝日	10	10	TV埼玉	38	38	テレビ東京	12	12
	TBSテレビ	6	6	TV神奈川	42	42	フジテレビ	8	8			1	テレビ朝日	10	10			!	テレビ東京	12	12
						!	NHK総合	8	80				新潟総合	35	35				NHK教育	12	90
	テレビ信州	30	30		!	į				NHK教育	9	90	長野放送	38	38	信越放送	11	11		Li	
	信越放送	6	11		!	<u> </u>	テレビ信州	42	30				長野放送	40	38			-		\perp	
	テレビ山梨			TBSテレビ	6	6	フジテレビ	8	8				テレビ朝日		10				テレビ東京		
	チューリップ!	32		JI- 0+ +0 C									NHK教育	10	90			-	富山TV	34	
	北陸放送	6	6	北陸朝日	2.5	25	NHK教育	8	90	NHK総合		0.0	TV金沢	33	33	7戸 ++ th :≚	11	11	石川TV	37	37 39
	北陸放送 TV愛知		25	岐阜放送	37	37	三重TV	33	33	NHK教育	9	90		<u> </u>		福井放送 名古屋テレビ	11	. 	ー福井TV 中京TV	! i	35
	静岡朝日TV	33	_	テレビ愛知	25	_	二里!V	33	33	NHK総合		80		!		静岡放送	11	_	TV静岡	35	
	静岡放送	6	111	テレビ愛知	25	1	NHK教育	8	90				静岡朝日TV	28	33				TV静岡	34	
	岐阜放送	37	_	中京TV	35	-		33		NHK教育	9	90		!		名古屋テレビ	11	11	TV愛知	-	25
	朝日放送	6	6	三重TV	33	<u> </u>		_	8	NHK教育	9	90	読売テレビ	10	10	名古屋テレビ			中京TV		35
	朝日放送	38	6	京都テレビ	34	34	関西テレビ	40	8	びわこ放送	30	30	読売テレビ	42	10			!	NHK教育	46	90
	朝日放送	6	6	京都テレビ	34	34	関西テレビ	8	8	サンテレビ	36	36	読売テレビ	10	10				NHK教育	12	90
	朝日放送	6	6	京都テレビ	34	¦ 34	関西テレビ	8	8	サンテレビ	36	36	読売テレビ	10	10				NHK教育	12	90
	朝日放送	20	6		<u>!</u>	_	関西テレビ	22	8	サンテレビ		36	読売テレビ	24	10				NHK教育	26	90
	朝日放送	6	6	京都テレビ	34	34		_	8	サンテレビ	36	36		10	_		55	-	NHK教育	, ,	90
	朝日放送	44	6		-	!	関西テレビ	46	8				読売テレビ	<u> </u>	10	奈良TV	55	55	******	26	_
	NIII Z WA		i ' 00		-	i –	J. Pe ch ch	2.4	2.4				山陰放送	22	10			<u>i</u>	山陰中央	24	_
	NHK総合	6	; 80 !			!	山陰中央	34 58		NHK教育	9	90	山陰放送	10	10			!	NHK教育	12	90
			-	瀬戸内海	25	33		001	J 4	西日本放送		90				山陽放送	11	111		\vdash	
			!	NHK教育	-	; 33 ¦ 90				山山平川区	. 9	9	中国放送	10	4	ᆈᅏᄊᄾ	1 1	<u> </u>	広島テレビ	12	12
			-	NHK教育	!					広島ホーム	3.5	35	下曲/从丛		-4			-	広島テレビ		
			-	テレビ山口	1			8	4	NHK総合			テレビ西日本	10	9	山口放送	11	11		1	37
	朝日放送	6	6	サンテレビ		_	関西テレビ	-	8	西日本放送		9	読売テレビ		_		11			т,	90
	朝日放送	6	6	瀬戸内海	33	-	関西テレビ	_	8	西日本放送	-	9	読売テレビ			山陽放送	29	:	岡山放送	+ - :	35
	南海放送	6	10		:		あいテレビ		29	西日本放送		9	広島ホーム		35	山陽放送	_	11	愛媛放送	36	37
	NHK総合	6	80	愛媛朝日	25	25	あいテレビ	29	29	西日本放送	9	9	南海放送	10	10	山陽放送	11	11	愛媛放送	37	37
	NHK教育		90		i	_	高知放送	$\overline{}$	8				TV高知	38	_			<u> </u>	高知さんさん	-	40
	NHK総合		80		!	<u> </u>	RKB毎日	8	4				テレビ西日本	10	9	熊本放送	_	11		-	90
-	NHK教育		90		<u> </u>	<u>i</u>				テレビ西日本		9		<u> </u>	_	熊本放送				; 	37
	TV熊本		34		5	-	RKB毎日			NHK総合						熊本放送			TV長崎		37
	TV熊本		34		_	-	テレビ西日本		9	長崎文化	-		熊本放送	11		TV長崎		:	熊本県民	-	22
-	TV熊本		34		37	:		_	36		_	80	テレビQ	19		熊本放送	11	:	RKB毎日	+	4
	南海放送		10		36			_	37	大分朝日 鹿児島TV		24	テレビQ	19	19	テレビ西日本	9	9	NHK教育	12	90
	宮崎放送	0	10	鹿児島放送 鹿児島放送	_	32			35 80	鹿児島 T V	_		宮崎放送	10	10			-	NHK教育	12	90
	鹿児島TV	3.5	38		22	-		_	80	熊本朝日	16	16				熊本放送	11	11	NHK教育	12	
	宮崎放送		100		_	32		_	22	鹿児島TV	_		熊本朝日		16				鹿児島読売	-	30
		. 0			:		沖縄テレビ	_					琉球放送	_		琉球朝日TV					
	·	_				_		_									_			$\overline{}$	

故障かな?と思う前に

修理を依頼される前に、下の表でチェックしてください。

それでも不具合や異常があるときは、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

### ### ### #########################	(1)	ても小兵口で共市がめる	ることは、电泳ノフンをコンセンドから	5扱いて、お買い上けの販売店にこ相談	11001
で表が入っているのに操 () 各種安全装置が働いている。 () 電源コードを一度コンセントから抜き、約3 59 時間後にあらたのてコンセントに差し込み、改 変換を入れてください。 (2) タイマー録画作にテーブ切れになった。 アーブ切れです。タイマーがのと呼してタイマーがのと呼してください。 (3) ア・ン・ア・ン・ア・ン・ア・ン・ア・ン・ア・ン・ア・ン・ア・ン・ア・ン・ア・ン		症 状	主 な 原 因	対 応	
### 作ができない。 ② タイマー緑画中にテーブ切れになった。 ② タイマー緑画という表示が点域していたらテーブ切れです。タイマー緑画という表示が点域していたらない。 ② タイマー緑画が出ない。 ― チャンネル合わせができ いとデオチャンネルが L (外部入力)になった。インでださい。 ― 再生画画が出ない。 ― ビデオテーブがでた人っている。い。② ヒデオテーブのと映像第子どうしを接続してください。 ② ヒデオテーブのを映る上に、背表紙を手 23 前にしてください。 ― ジーオー・ブルットが方れている。い。② ヒデオテーブのの上ができない。 ③ ヒデオテーブのの力が振力になった。 ② セデオテーブのの関係上に、背表紙を手 23 前にしてください。 ― 再生画画にノイズがで る。 ② セデオテーブのの制を上に、背表紙を手 23 前にしてください。 ② セデオテーブの関係したができない。 ② セデオテーブの製造としている。 ③ ビデオテーブの関係したができない。 ② セデオテーブの関係したができない。 ② セデオテーブの関係したができない。 ② セデオテーブの製造を超えている。 ③ ビデオテーブを集めてください。 ② セデオテーブを集めてください。 ② セデオテーブのプラットが方れている。 ③ リーニングの範囲を超えている。 ③ リーニングので開始してください。 ② ローニングする。 10 ビデオテーブを入れてください。 ② ビデオテーブが入っていない。 ② ビデオテーブが入っていない。 ③ 明赤の乾式クリーニングする。 30 前計をセットしていない。 ② ビデオテーブが入っていない。 ③ 明赤の乾式クリーニングする。 31 ださい。 ② ビデオテーブが入っていない。 ② ビデオテーブを入れてください。 ③ 明計をセットしてください。 30 ではない。 ③ データイマー緑画が終了して も、タイマーラの方が前ないない。 ③ ジーのの方がれていないドー・ブルスない。 ② 緑画 所述をマットして、 かり直してください。 ② 緑画 所述をマットして、 かり直してください。 ② オスない。 ② 緑画 時間を セットして、 かり直してください。 ② 入り切換ボタンを押して、 タイマー緑面 10 中日、毎週予約のタイマー予的をしている。 ② ルイファイ音声を選んでいない・ ② 水の力の荷生の地ボタンを押してステレオを選ぶ。 10 アンブの入力選択を確認して下さい。 ② 原が出れる。 ② 下送りや平皮しは多少画像が乱れる 39 回像が乱れる。 ① 早送りや中泉しは多少画像が乱れる 39 回像が乱れる。 ① 早送りや中泉しは多少画像が乱れる 39 回像が乱れる。 ① 早送りや中泉しは多少画像が乱れる 39		電源が入らない。	①電源プラグが抜けている。	① コンセントにしっかり差し込む。	9
# 電源を入れてください。 ② タイマー経画門と下ーブ切れになった。 ② タイマー経画[2]表示が点滅していたち テーブがれて、タイマー経画[2]表示が点滅していたち テーブがれて、タイマーは多と作用して、		電源が入っているのに操	①各種安全装置が働いている。	① 電源コードを一度コンセントから抜き、約3	59
 通 ② タイマー録画中にテーブ切れになった。 ② タイマー録画(ビ)表示が点減していたらまった。 デーブ切れです。タイマーボタンを押してタイマーは過級を解除してください。 でいる。 ではる。 ではる。 ではる。 ではる。 ではる。 ではる。 ではる。 では	1#	作ができない。		時間後にあらためてコンセントに差し込	
### (② タイマー韓画中にテーブ切れになった。 ② タイマー韓画(区)表示が流域していたら タイマーがのと押して タイマーがのと押して タイマーがのと押して タイマーがのと押して タイマーがの入り以外に してください。 でデオテーブが入っな ① ・				み、電源を入れてください。	
### デーブ切れです。タイマーボタンを押してタイマー調画が出ない。 デャンネル合わせができない。 では、	世		 ② タイマー録画中にテープ切れになった。	②タイマー録画(21)表示が点滅していたら	30
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				, ,	
### (外部入力)になった。				タイマー録画状態を解除してください。	
ない。		チャンネル合わせができ	① ビデオチャンネルが L (外部入力)になっ		16
再生画面が出ない。			` ' '	, , ,	
している。		- •	· · · · · ·	-	12
 ビデオテーブが入らな (1) ビデオテーブがすでに入っている。 (1) 取出しボタンを押してビデオテーブを取り出してください。 (2) ビデオテーブの入れかたが違う。 (2) ビデオテーブの別数と上に、背表紙を手 前にしてください。 (3) ビデオテーブの「つめ」が折れている。 (4) ピデオテーブの別数はかできない。 (4) タイマー録画予約待機状態になってい の数型などできない。 (4) タイマー録画予約待機状態になってい の数型などできない。 (4) トトラッキングの範囲を超えている。 (4) アイアー録画ができない。 (5) ビデオテーブが傷んでいる。 (4) アイアー録画ができない。 (5) ビデオテーブが傷んでいる。 (5) ビデオテーブを及ってください。 (6) ビデオテーブが傷んでいる。 (5) ビデオテーブを及ってください。 (6) 関連・アノリーニングする。 (5) ビデオテーブが高がている。 (5) ビデオテーブが高がている。 (6) ビデオテーブを及ってください。 (7) かまなガリーニングカする。 (7) ビデオテーブが高がているい。 (8) 対策をセットしていない。 (9) 対策をセットしてください。 (9) 対策をセットしてください。 (9) 対策をセットしてください。 (9) 対策をセットしてください。 (1) ではいい。 (6) 対策をセットしてください。 (1) ではいいない・できない。 (1) 受イマー録画が終了して も、タイマーデ約内容が 消えない。 (4) がよない。 (4) がまなができない。 (5) がまなができない。 (5) がまない。 (5) がまなができない。 (6) がまなができない。 (7) がまなができないができない。 (7) がまなができないができないができないができないができないができないができないができな		1124434			
い。		ビデオテープが入らな	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		23
② ピデオテーブの気的かたが違う。 ② ピデオテーブの窓側を上に、背表紙を手 23 前にしてください。 31 前にしてください。 録画・再生・ビデオテーブの「つめ」が折れている。 ①「つめ」の折れていないドラーブを入れてください。 31 ださい。 録画・再生・ビデオテーブの取出しができない。 再生画面にノイズがで る。 ② イートトラッキングの範囲を超えている。 ③ ビデオトーブを使ってください。 ② カートトラッキングの範囲を超えている。 ③ ビデオテーブを使ってください。 ② 別売の乾式クリーニング方とでさい。 30 アイマー録画ができない。 ③ 門・ビデオテーブを入れてください。 ② 別売の乾式クリーニング方をしている。 ② ビデオテーブのいつめ」が折れている。 ② じデオテーブを入れてください。 ② 別売の乾式クリーニング方をしている。 ② ビデオテーブのいつめ」が折れている。 ② ボーナーングウルセット(TCL・59 DE)を使ってクリーニングする。 22 3 つめ」の折れていないデープを入れてください。 ② にデオテーブを入れてください。 ② にデオテーブを入れてください。 ② にデオテーブを入れてください。 ② に対力のがわれていないデープを入れてください。 ② に対力のがわれていないデープを入れてください。 ② に対力のがわれていない・アージを入れてください。 ② に対してやサーレて、やり直してください。 ② かくマー縁画が終了して、も、タイマーが多の客が消えない。 ② 外部へ力を選んでいない。 ② 外部入力を選んでいない。 ② 外部入力を選んでいない。 ② 外部入力を選んでいない。 ② 外部入力を選んでいない。 ② がいり検ボタンを押して、「外部」にする。 1 正しく接続してください。 ② カリカリ技术タンを押して、デ外部」にする。 カイファイ記録テーブを再生しても音声がこもっている。 ③ 即出し(VISS)が正しく 動作しない。 ② がコクラの声声切技术タンを押してスティンを選ぶ、 1 アンプの入力選択を確認して下さい。 ② 原書が出ない。 ② 原書が出ない。 ② 原書が出ない。 ② 原書が出ない。 ② のつうの再生をして下さい。 39 画像が乱れる。 ① 甲送りや早戻しをしている。 ① 「甲送りや早戻しもどの一般が乱れる。 ② 1 甲送りや早戻しをしている。 ① 「甲送りや早戻しをしている。 ② 1 甲送りや早戻しもどの一般が乱れる。 3 9 1 日本のではいる 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
### ### ### ### ### #### ############		V ·6	 ② ビデオテープの入れかたが違う。	•	23
録画ができない。					
### ### ### ### ### ### #############			│ │ ① ビデオテープの「つめ」が折れている		3.1
録画・再生・ビデオテー		野国が てこない。			01
プの取出しができない。 あタイマーボタンを押す。 一			① タイマー緑画予約待機状能にかってい		3.0
再生画面にノイズがで る。					
ピ る。 ②オートトラッキングの範囲を超えている。 ②設定+/・ボタンで調整してください。 26 プ タイマー録画ができない。 ①ビデオテーブが入っていない。 ①ビデオテーブが入っていない。 ①ビデオテーブを入れてください。 30 ②時計をセットしていない。 ②時計をセットしていない。 ②時計をセットしてください。 22 ③ 原計をセットしていない。 ③ にか」の折れていないテープを入れてください。 31 びこい。 ③ 診中で停電があった。 ⑤ 時計をセットして、ださい。 30 「会庫の子できる」 ① 毎日、毎週予約のタイマーランプが点灯していない。 ⑥ タイマーボタンを押して、タイマー録画の(ビ)表表を点灯させます。 30 タイマー録画が終了しても、タイマー予約内容が消えない。 ① 毎日、毎週予約のタイマー予約をしていまい。 ① 毎日、毎週の予約を取り消します。 31 ダビングができない。 ① 正しく接続していない。 ② 入力切換ボタンを押して、「外部」にする。 34 頭出し(VISS)が正しく動作しない。 ① 録画時間が短く、頭出し信号の間隔が近すぎる。 ① 録画時間を長めにする。 27 カイファイ記録テープを再生しても音声がこもっている。 ① ハイファイ音声を選んでいない。 ① リモコンの音声切換ボタンを押してステレオを選ぶ。 24 ロいる。 ① アンプの入力選択が正しくない。 ② アンプの入力選択を確認して下さい。 20 のこうの再生をして下さい。 ② ふつうの再生をして下さい。 39 回像が乱れる。 ① 早送りや早戻しは多少画像が乱れる。 ① 早送りや早戻しは多少画像が乱れる。			· ·		_
る。 ③ ピデオヘッドが汚れている。 ③ 別売の乾式クリーニングカセット(TCL-59 DE)を使ってクリーニングカセット(TCL-50 DE)を使ってクリーニングカを入れてください。 ② 時計をセットしていない。 ③ ピデオテーブの「つめ」が折れている。 ② ピデオテーブの「つめ」が折れている。 ③ ピデオテーブを入れてください。 ② は解酬をセットしていない。 ③ は解酬をセットしていない。 ③ は解酬をセットしていない。 ③ は解析をセットしてください。 ③ は解析をセットしていない。 ⑤ はなれていない。 ⑤ はなれていない。 ⑥ はなれていない。 ⑥ はなれていない。 ⑥ はなれていない。 ⑥ はなれていない。 ② かまた点灯させます。 ② かまた点灯させます。 ② かまた点灯させます。 ② かまた点灯させます。 ③ かまた点灯させます。 ③ かまた点灯させます。 ③ かまた点灯させます。 ③ かまた点灯させます。 ② かまた点灯させます。 ② かまた点灯させます。 ② かまた点灯させます。 ③ かまた点灯させます。 ③ かまた点灯させます。 ③ かまた点灯させます。 ③ かまた点灯させます。 ② かまた点灯させます。 ③ かまた点灯させます。 ③ かまた点灯させます。 ② かまた点灯させます。 ③ かまた点ではいるい。 ② かまたが表していない。 ② かまたが表していない。 ② かまたいない。 ② かまたも音声がこもっている。 ③ 使利な再生(ピクチャーサーチ、静止画再生等)を行っている。 ③ かまたりや早戻しをしている。 ③ 見述りや早戻しは多少画像が乱れる ③ り 早送りや早戻しもをしている。 ③ 見まりや早戻しは多少画像が乱れる	انا				26
ず ③ ビデオヘッドが汚れている。 ③ 別売の乾式クリーニングカセット(TCL-DE)を使ってクリーニングする。 30 タイマー録画ができない。 ① ビデオテーブが入っていない。 ② 時計をセットしてください。 30 ② ドオテーブの「つめ」が折れている。 ③ ドラオテーブの「つめ」が折れている。 ③ においのの折れていないテーブを入れてください。 31 ② 経過開始時刻/録画終了時刻をセットしていない。 ④ 経過開始時刻/録画終了時刻をセットしてください。 30 ② 接過開始時刻/録画終了時刻をセットしていない。 ⑤ 時計をセットしてください。 30 ② タイマー録画が終了しても、タイマーランブが点灯していない。 ⑥ タイマーボタンを押して、タイマー録画 (上)表示を点灯させます。 30 グビングができない。 ① 毎日、毎週予約のタイマー予約をしている。 ① 毎日、毎週の予約を取り消します。 31 ② 外部入力を選んでいない。 ② 入力切換ボタンを押して、「外部」にする。 34 ② 外部入力を選んでいない。 ① 録画時間を長めにする。 27 動作しない。 すぎる。 ① リモコンの音声切換ボタンを押してステレオを選ぶ。 24 ロいる ① アンプの入力選択を確認して下さいる。 ① アンプの入力選択を確認して下さい。 20 のよりのよりではない。 ② 使利な再生(ピクチャーサーチ、静止画再生等)を行っている。 ① アンプの入力選択を確認して下さい。 39 回像が乱れる。 ① 早送りや早戻しをしている。 ① 早送りや早戻しは多少画像が乱れる 39	-	v ₀		している。	20
DE)を使ってクリーニングする。				 ③ 別売の乾ボクリーニングカセット(TCL-	50
オ タイマー録画ができない。 ① ビデオテーブが入っていない。 ② 時計をセットしていない。 ② 1 ビデオテーブを入れてください。 30 22 31 22	デ			,	3 9
1		タイマー緑画ができた	① ビデオテープが入っていない	i	3.0
③ ピデオテーブの「つめ」が折れている。 ③ 「つめ」の折れていないテーブを入れてください。 ④ 録画開始時刻 / 録画終了時刻をセットしていない。 ⑤ 途中で停電があった。 ⑥ 録画タイマーランブが点灯していない。 ⑥ 多イマーボタンを押して、タイマー録画 30 (空)表示を点灯させます。	オ				
(金属関始時刻 / 録画解が時刻 / 録画終了時刻をセットしていない。 (金属) ではいい。 (金属) ではいいい。 (金属) ではいいいに、 (金属) ではいいいい。 (金属) ではいいいいい。 (金属) ではいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい。 (金属) ではいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい		V 10			
 ④ 録画開始時刻 / 録画終了時刻をセットしていたさい。 ⑤ 途中で停電があった。 ⑥ 録画タイマーランブが点灯していない。 ⑥ 好イマーボタンを押して、タイマー録画 30 (と)表示を点灯させます。 タイマー録画が終了しても、タイマー予約内容が消えない。 ダピングができない。 ① 正しく接続していない。 ② 外部入力を選んでいない。 ② 外部入力を選んでいない。 ① 銀画時間が短く、頭出し信号の間隔が近する。 ハイファイ記録テープを再生しても音声がこもっている。 正しても音声が出ない。 ① アンプの入力選択が正しくない。 ② 便利な再生(ピクチャーサーチ、静止画再生等)を行っている。 ① 早送りや早戻しをしている。 ① 早送りや早戻しをしている。 ① 早送りや早戻しは多少画像が乱れる。 					
ていない。			 ④ 緑画聞始時刻 / 緑画終了時刻をセットし	1	30
⑤途中で停電があった。 ⑤時計をセットして、やり直してください。 22 い。 ⑥録画タイマーランブが点灯していない。 ⑥タイマーボタンを押して、タイマー録画 30 (日)表示を点灯させます。 30 (日)表示を点灯させます。 タイマー録画が終了しても、タイマー予約内容が消えない。 ①毎日、毎週予約のタイマー予約をしている。 ①毎日、毎週の予約を取り消します。 31 をよくない。 ダビングができない。 ①正しく接続していない。 ②入力切換ボタンを押して、「外部」にする。 34 を決していない。 34 を決力が高が正している。 頭出し(VISS)が正しく動作しない。 ①録画時間が短く、頭出し信号の間隔が近すぎる。 ①録画時間を長めにする。 27 を選ぶ。 ハイファイ記録テープを再生しても音声がこもっている。 ①ハイファイ音声を選んでいない。 ①リモコンの音声切換ボタンを押してステレオを選ぶ。 24 を選ぶ。 下いる。 ①アンプの入力選択が正しくない。 ②かつうの再生をして下さい。 39 を押しているのの再生をして下さい。 39 を押しているのの再生をして下さい。 画像が乱れる。 ①早送りや早戻しは多少画像が乱れる。 ③早送りや早戻しは多少画像が乱れる。 39 を押しているのの再生をして下さい。					
10.			_	 ⑤時計をセットして、やり直してくださ	22
(記)表示を点灯させます。 タイマー録画が終了して も、タイマー予約内容が 消えない。 ダビングができない。					
タイマー録画が終了して も、タイマー予約内容が 消えない。 ①毎日、毎週予約のタイマー予約をしてい る。 ①毎日、毎週の予約を取り消します。 31 ダビングができない。 ①正しく接続していない。 ②外部入力を選んでいない。 ①正しく接続してください。 ②入力切換ボタンを押して、「外部」にす る。 34 頭出し(VISS)が正しく 動作しない。 刀イファイ記録テープを 再生しても音声がこもっ ている。 ①ハイファイ音声を選んでいない。 再生しても音声がこもっ ている。 ①リモコンの音声切換ボタンを押してステレオを選ぶ。 24 ロップの入力選択が正しくない。 ②使利な再生(ピクチャーサーチ、静止画再生等)を行っている。 ①アンプの入力選択を確認して下さい。 ②ふつうの再生をして下さい。 39 回像が乱れる。 ①早送りや早戻しをしている。 ①早送りや早戻しは多少画像が乱れる 39			 ⑥ 緑画タイマーランプが点灯していない。	. *	30
タイマー録画が終了して も、タイマー予約内容が 消えない。 ①毎日、毎週予約のタイマー予約をしてい る。 ①毎日、毎週の予約を取り消します。 31 ダビングができない。 ①正しく接続していない。 ②外部入力を選んでいない。 ②外部入力を選んでいない。 ①正しく接続してください。 ②人力切換ボタンを押して、「外部」にす る。 34 頭出し(VISS)が正しく 動作しない。 ハイファイ記録テープを 再生しても音声がこもっ ている。 ① 録画時間が短く、頭出し信号の間隔が近 すぎる。 ① 録画時間を長めにする。 すぎる。 27 ハイファイ記録テープを 再生しても音声がこもっ ている。 ① ハイファイ音声を選んでいない。 レオを選ぶ。 ① リモコンの音声切換ボタンを押してステ レオを選ぶ。 24 ロいる。 ② 便利な再生(ピクチャーサーチ、静 止画再生等)を行っている。 ② ふつうの再生をして下さい。 ② ふつうの再生をして下さい。 39 回像が乱れる。 ① 早送りや早戻しをしている。 ① 早送りや早戻しは多少画像が乱れる					
も、タイマー予約内容が 消えない。 る。 ①正しく接続していない。 ①正しく接続してください。 ②人力切換ボタンを押して、「外部」にする。 34 34 34 34 34 34 34 36 ②人力切換ボタンを押して、「外部」にする。 34 34 34 34 35 36 ②人力切換ボタンを押して、「外部」にする。 27 4 4 4 36 37 37 37 38 38 38 39 39 39 39 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30		タイマー録画が終了して	 ① 毎日、毎週予約のタイマー予約をしてい		31
消えない。 第ピングができない。 ①正しく接続していない。 ③ 上しく接続してください。 34 ②外部入力を選んでいない。 ②入力切換ボタンを押して、「外部」にする。 34 頭出し(VISS)が正しく動作しない。 ①録画時間が短く、頭出し信号の間隔が近する。 ①録画時間を長めにする。 27 サぎる。 ①ハイファイ記録テープを再生しても音声がこもっている。 ①ハイファイ音声を選んでいない。 ①リモコンの音声切換ボタンを押してステレオを選ぶ。 24 レオを選ぶ。 ・レオを選ぶ。 ・ロップの入力選択を確認して下さい。 ・ロップの入力選択を確認して下さい。 ・ロップの入力選択を確認して下さい。 ・ロップの入力選択を確認して下さい。 ・ロップの入力選択を確認して下さい。 ・ロップの入力選択を確認して下さい。 ・ロップの入力選択を確認して下さい。 ・ロップの入力選択を確認して下さい。 ・ロップの入力				0 4 H (4 2 3) M (1 N) M (3 N)	
ダビングができない。 ①正しく接続していない。 ①正しく接続してください。 34 ②外部入力を選んでいない。 ②入力切換ボタンを押して、「外部」にする。 34 頭出し(VISS)が正しく動作しない。 ①録画時間が短く、頭出し信号の間隔が近する。 ①録画時間を長めにする。 27 ガイファイ記録テープを再生しても音声がこもっている。 ①ハイファイ音声を選んでいない。中生しても音声が高い。 ①リモコンの音声切換ボタンを押してステレオを選ぶ。 24 レオを選ぶ。 ・レオを選ぶ。 ・レオを選ぶ。 ・ロップの入力選択を確認して下さい。 ・ロップの入力選択を確認して下さい。 ・ロップの入力選択を確認して下さい。 ・ロップの入力選択を確認して下さい。 ・ロップの入力選択を確認して下さい。 ・ロップの入力 ・ロップの入力 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
②外部入力を選んでいない。 ②入力切換ボタンを押して、「外部」にする。 頭出し(VISS)が正しく動作しない。 ①録画時間が短く、頭出し信号の間隔が近すぎる。 ハイファイ記録テープを再生しても音声がこもっている。 ①ハイファイ音声を選んでいない。 百声が出ない。 ①アンプの入力選択が正しくない。 ②便利な再生(ピクチャーサーチ、静止画再生等)を行っている。 ②ふつうの再生をして下さい。 ②のつうの再生をして下さい。 39 ①早送りや早戻しをしている。 ①早送りや早戻しは多少画像が乱れる。		-	①正しく接続していない。	①正しく接続してください。	34
面出し(VISS)が正しく		· · · · · ·			
頭出し(VISS)が正しく動作しない。 ①録画時間が短く、頭出し信号の間隔が近すぎる。 ①録画時間を長めにする。 27 カイファイ記録テープを再生しても音声がこもっている。 ①ハイファイ音声を選んでいない。 ①リモコンの音声切換ボタンを押してステレオを選ぶ。 24 レオを選ぶ。 ・ロップの入力選択が正しくない。 ②アンプの入力選択を確認して下さい。 ・ロップの入力選択を確認して下さい。 ・ロップの入力選択を確認して下さい。 ・ロップの入力選択を確認して下さい。 ・ロップの入力選択を確認して下さい。 ・ロップの入力選択を確認して下さい。 ・ロップの入力選択を確認して下さい。 ・ロップの入力選択を確認して下さい。 ・ロップの入力選択を確認して下さい。 ・ロップの入力 ・ロップの					
動作しない。 すぎる。 ハイファイ記録テープを 再生しても音声がこもっ ている。 ① ハイファイ音声を選んでいない。 レオを選ぶ。 音声が出ない。 ① アンプの入力選択が正しくない。 ② 便利な再生(ピクチャーサーチ、静 止画再生等)を行っている。 ① アンプの入力選択を確認して下さい。 い。 ② ふつうの再生をして下さい。 39 区 画像が乱れる。 ① 早送りや早戻しをしている。 ① 早送りや早戻しは多少画像が乱れる 39		頭出し(VISS)が正しく	①録画時間が短く、頭出し信号の間隔が近		27
再生しても音声がこもっている。 ① アンプの入力選択が正しくない。 ① アンプの入力選択を確認して下さい。 D V D / C E 目標のであれる。 ① アンプの入力選択が正しくない。 ② 便利な再生(ピクチャーサーチ、静止画再生等)を行っている。 ② ふつうの再生をして下さい。 39 正画像が乱れる。 ① 早送りや早戻しをしている。 ① 早送りや早戻しは多少画像が乱れる 39		動作しない。			
再生しても音声がこもっている。 ① アンプの入力選択が正しくない。 ① アンプの入力選択を確認して下さい。 ② 便利な再生(ピクチャーサーチ、静止画再生等)を行っている。 ② ふつうの再生をして下さい。 39 ○ 画像が乱れる。 ① 早送りや早戻しをしている。 ① 早送りや早戻しは多少画像が乱れる 39		ハイファイ記録テープを	①ハイファイ音声を選んでいない。	①リモコンの音声切換ボタンを押してステ	24
D V D V D D V D D V D D D D V D D D D D		再生しても音声がこもっ			
D V D V D D V D D V D D D D V D D D D D		ている。			
V V D C D C D C D C D D C D D D D D D D		音声が出ない。	① アンプの入力選択が正しくない。	①アンプの入力選択を確認して下さ	-
D / C B止画再生等)を行っている。② ふつうの再生をして下さい。390 C C C B① 早送りや早戻したしている。① 早送りや早戻しは多少画像が乱れる39			② 便利な再生(ピクチャーサーチ、静		
	P		止画再生等)を行っている。	② ふつうの再生をして下さい。	39
	ć	画像が乱れる。	① 早送りや早戻しをしている。	① 早送りや早戻しは多少画像が乱れる	39
	(Ď			ことがあります。	∣ J

			+	_
	症 状	主 な 原 因	チェック項目	参照 * ページ
	DVDの再生位置が変	① トレイにディスクを入れたまま、タイマー	① 停止ボタンを2回押したあとに再生ボタ	36
	わっている。	録画終了後に、DVDを再生している。	ンを押すと、最初から再生できます。	
	静止画、サーチ、ス	① これらの機能が使用できないディスク	① ディスクによりこれらの機能が使用で	39
	ロー、繰り返し再生、	を再生している。	きないことがあります。	41
	プログラム再生が実行			42
	できない。			
	4:3(16:9)の画面	① テレビの設定があっていない。	① テレビの設定をしてください。	50
$ _{D} $	がでない。			
$\left \begin{array}{c} \mathbf{v} \\ \mathbf{v} \end{array} \right $	画面表示がでない。	① 画面表示が "オン" になっていない。	① 画面表示を "オン " にしてください。	52
1 *	タイトルを選んでも再	① 視聴制限で規制されている。	① 視聴制限の設定を確認してください。	46
D	生が始まらない。			
/	音声言語や字幕言語を	① ディスクに複数の言語が記録されてい	① ディスクにより複数の言語が記録され	-
C	変更できない。	ない。	ていないものがあります。	
D	字幕がでない。	① ディスクに字幕が記録されていない。	① ディスクにより字幕が記録されていな	-
			いものがあります。	
		② 字幕が "オフ "になっている。	② 字幕の切り換えをしてください。	43
	アングルが変更できな	① ディスクに複数のアングルが記録され	① ディスクにより複数のアングルが記録	45
	l 1°	ていない。	されていないものがあります。	
	手のマークが表示され	① 禁止行為を行っている。	① これは本機での禁止行為を意味します。	-
	る。			
IJ	リモコンで操作できな	① 電池の+ - が逆になっている。	① + - を正しく入れてください。	9
ŧ	l I.	② 電池が消耗している。	② 2本とも新しいものと交換してください。	9
コーン		③ リモコンが本体の受光部に向いていない。	③ リモコンを正しく向けてお使いください。	9
(④ リモコンコードが合っていない。	④ 本体とリモコンコードを合わせてください。	10,11

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズが入った場合などに誤動作を起こすことがあります。本機が正常に操作できなくなった場合は、一度電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、約3時間後にあらためてコンセントに差し込み、電源を入れて操作してください。

ビデオの点検

ヘッドの汚れについて

ヘッドの汚れは次のような場合に起こります。

- ・結露によってヘッドにテープが絡んだ場合(4ページを参照ください)
- ・傷や、汚れたテープを使った場合
- ・長時間ご使用の場合

ヘッドクリーニングについて

画像にノイズが入るようになったときは、市販のヘッドクリーニングテープをお使いになり、ヘッドをクリーニングしてください。そのままお使いになると、画像が映らなくなることがあります。なお、ヘッドクリーニングを行う前に、クリーニングテープの取扱説明書をあわせてお読みください。

ノイズが入り始めた状態





ヘッドの摩耗について

ヘッドクリーニングを行っても画像が鮮明にならないときは、ビデオヘッドが摩耗していることが考えられます。このような場合は、ヘッドの交換が必要です。お買い上げの販売店にお問い合わせください。 定期的な点検について

ビデオヘッドやテープの駆動部分が汚れたり、摩耗したりすると、鮮明な画像が映らなくなります。温度、湿度、ほこりなどの使用環境によって異なりますが、およそ使用1000時間をめどに点検に出されることをおすすめします。詳しくはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

言語コード一覧表

"音声言語"、"字幕言語"、"DVD メニュー言語"のその他の言語を設定する為のコードです(48 ページ、 49 ページ、 51 ページを参照して下さい)。

言語名	コード	言語名	コード	言語名	コード	言語名	コード
アイスランド語		ローロー カンボジア語		タジク語	3017		1217
アイマラ語		ギリシア語		タタール語		ブルターニュ語	1217
アイルランド語		キルギス語		タミル語		ベトナム語	3219
アゼルバイジャン語				チェコ語		ヘブライ語	1933
アッサム語	1129	グジャラト語		チベット語		ペルシャ語	1611
アファル語	1111	グリーンランド語	2122	ティグリニア語	3019	ベロルシア語	1215
アプハジア語	1112	グルジア語	2111	テルグ語	3015	ベンガル(バングラ)語	1224
アフリカーンス語	1116	クルド語	2131	デンマーク語	1411	ポーランド語	2622
アムハラ語	1123	クロアチア語	1828	ドイツ語	1415	ポルトガル語	2630
アラビア語	1128	ケチュア語	2731	トウイ語	3033	マオリ語	2319
アルバニア語	2927	コーサ語	3418	トルクメン語	3021	マケドニア語	2321
アルメニア語	1835	コルシカ語	1325	トルコ語	3028	マダガスカル語	2317
イタリア語	1930	サモア語	2923	トンガ語	3025	マライ(マレー)語	2329
イディッシュ語	2019	サンクスリット語	2911	ナウル語	2411	マラッタ語	2328
インターリングア語	1911	ジャワ語	2033	ネパール語	2415	マラヤーラム語	2322
インドネシア語	1924	ショナ語	2924	ノルウェー語	2425	マルタ語	2330
ウェールズ語	1335	シンド語	2914	ハウサ語	1811	モルダビア語	2325
ヴォラピュック語	3225	シンハラ語	2919	バシキール語	1211	モンゴル語	2324
ウォロフ語	3325	スウェーデン語	2932	パシュト語	2629	ヨルバ語	3525
ウクライナ語	3121	ズール語	3631	バスク語	1531	ラオ語	2225
ウズベク語	3136	スコットランド(ゲール)語	1714	ハンガリー語	1831	ラテン語	2211
ウルドゥー語	3128	スペイン語	1529	パンジャブ語	2611	ラトビア(レット)語	2232
エストニア語	1530	スロバキア語	2921	ビハール語	1218	リトアニア語	2230
エスペラント語	1525	スロベニア語	2922	ビルマ語	2335	リンガラ語	2224
オーリヤ語	2528	スワヒリ語	2933	ヒンディー語	1819	ルーマニア語	2825
オランダ語	2422	スンダ語	2931	フィジー語	1620	レトロマンス語	2823
カザフ語	2121	セルビア語	2928	フィンランド語	1619	ロシア語	2831
カシミール語	2129	セルボクロアチア語	2918	ブータン語	1436	英語	1524
カタロニア語	1311	ソマリ語	2925	フェロー語	1625	韓国(朝鮮)語	2125
ガリチア語	1722	タイ語	3018	フランス語	1628	中国語	3618
カンナダ語	2124	タガログ語	3022	フリジア語	1635	日本語	2011

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後大切に保管してください。保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、本機の補修用性能部品を、製造ち切り後、最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。この製品の製造時期は、本機背面に表示されています。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口(62~63ページ参照)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

58~59ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

万一本機およびビデオカセット等の不具合により、正常に録画・録音ができなかった場合の内容の補償については、ご容赦ください。

保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店及び、ビクターサービスが修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていた だきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	DVDプレーヤー一体型GコードHi-Fiビデオ
型名	HR-DV2
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせて お知らせください。
お名前	
電話番号	() -

修理料金のしくみ

故障した製品を正常に修復するための料金 技術料 です。技術者の人件費、技術教育費、測定 機器設備費、一般管理費が含まれています。

+

部 品 代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等を含む場合もあります。

+

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合 があります。

愛情点検

長年ご使用の本機の点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか 再生しても映像や音声が出ない。 電源プラグ、コードが異常に熱い。 異常な臭いや音がする。 水や異物が入った。 その他の異常や故障がある。



で使用を

故障や事故防止のため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

美しい画面をご覧いただくために

本機は非常に高い精度を必要とする機械です。長い間ご使用になるうち、機械部分が汚れたり、摩耗したりすると性能が維持できなくなります。美しい画面でお楽しみいただくために、およそ1,000時間をめどに点検整備されることをおすすめいたします。

サービス窓口案内

ピクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

修理についてのご相談窓口

ピクターサービスエンジニアリング株式会社

略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

都県	府名	拠	点 名	TEL	₩	所	在	地	都県	府名	拠	点名	TEL	₩	所 在 地
				北	海道								東	京	
		札	幌S.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区原	享別東5条	€1丁目2-29			【出張	修理専門	引】のご相談窓口		
		旭	JIJS.C.	(0166) 61-3659	070-8012	旭川市神居二	_条3-2-	15							千葉県浦安市当代島2-13-27
l			見S.S.	(0157) 25-8557	090-0037	北見市山下町							【、補修用部品】		
۱., ۱		釧	路S.S.	l ' '		釧路市松浦町					本		(03)5684-8254		* ロ 東京都文京区本郷3-14-7 ピクター本郷ピル
北淮	廸	帯	広S.S.	(0155) 24-4493		帯広市東六条		1					` '		
l		函	放S.S. 館S.S.	(0138)52-5324	040-0001	函館市五稜郭町4			_	京		某原S.S	(03) 3251-2128	101-0021	東京都千代田区外神田1-6-6
l		凼	眠る.る.	(0136)52-5324	040-0001	困點甲五梭郭剛4	1-10函能工	L検郭WFCルIF	果	示	練	馬S.C.	(03)3993-7520	176-0014	東京都練馬区豊玉南1-19-1
											大	田S.C.		145-0062	東京都大田区北千束2-20-6
				-	مال	l .					八王	子S.C.	(0426) 46-6914	192-0045	東京都八王子市大和田町2-9-6
				東	北										
l		青	森S.C.	(017)723-2261	030-0844	青森市桂木4									
青	森		戸S.S.	(0178) 44-4521	031-0803	八戸市諏訪2							門】のご相談窓		T
		34	前S.S.	(0172)28-0165	036-8084	弘前市高田1	-13-1				が調が	/テナンスセンター	(03) 3874-5231	110-0003	東京都台東区根岸5-4-3
ш.	_	盛	岡S.C.	(019) 637-0121	020-0835	盛岡市津志田	19地割2	24-1					埼	玉	
岩	于	水	沢S.S.	(0197)22-2773	023-0815	水沢市天文台	通り3-	12			【出張	修理専門	引】のご相談窓口		
		秋	田S.C.	(018)824-3189	010-0953	秋田市山王中	-園町4-	1							千葉県浦安市当代島2-13-27
秋	⊞	大	館S.S.	(0186) 43-0980	017-0874	大館市美園町	T5-6						L、補修用部品】		
"``		横	手S.S.	(0182)32-8873		横手市赤坂宇		3-6	埼	玉	大	宮S.C.		330-0037	さいたま市東大成町2-658-1
H		仙	台S.C.	(022) 287-0151		仙台市若林区									行田市城西2-7-39ツインハイツ石山B
宮	城	石		(0225) 94-7711		石巻市門脇宇					熊	谷S.S.	(048) 553-5105	361-0057	打田市場四2-7-39ツ1 ノハ1 ツ石山B
\vdash		Щ	形S.C.			山形市松山3		2E0-10							
山	形		用S.S.	(0234) 26-7145	1	酒田市亀ヶ崎									
_		郡	山S.C.	(0234)26-7145		郡山市堤1-3							神	奈 川	
								mTrbb *** o 4			f du 2E				
福	島		つきS.S.	(0246) 27-7991		いわき市内組									了获用法史主义公自0.40.07
"	~		若松S.S.	(0242)38-1355	965-0831	会津若松市表町1-									千葉県浦安市当代島2-13-27
		福	島S.S.	(024) 553-9437	960-0103	福島市本内	r 南原26	5-1					、補修用部品】		
l				関東・	・甲(信)	越			24.2	<u>حسر</u>	横	浜S.C.			横浜市中区翁町1-3-1
新	:63	新	潟S.C.	(025) 242-3431	950-0084	新潟市明石1	-2-19		1甲2	奈川	Ш	崎S.C.	(044) 975-1879	216-0024	川崎市宮前区南平台3-2(第2石原ビル)
9/1	hid	長	岡S.S.	(0258) 24-8391	940-0012	長岡市下下翁	₹2-1366	S-1			平	塚S.C.	(0463)36-2160	254-0065	平塚市南原2-4-5
		上	越S.S.	(0255) 45-1734	942-0081	上越市五智1	-11				相 模	原S.C.	(042) 776-2052	229-0004	相模原市古淵3-7-4
長	野	長	野S.C.	(026) 221-6583	380-0913	長野市川合新		·1					***	-	
l		松	本S.S.	(0263) 25-9165	390-0828	松本市庄内2	-4-21						静	岡	
											静	岡S.C.	(054) 282-4141	422-8043	静岡市中田本町62-31 中田ビル1階
l	ļ			】のご相談窓口							沼	津S.S.	(055) 922-1557	410-0041	沼津市筒井町6-5
l		首糰サ-	-ビスセンター	(027) 255-5982	279-0001	千葉県浦安市	5当代島	2-13-27	静	畄	浜	松S.S.	(053) 421-3441	435-0041	浜松市北島町785
群	馬	【お預	かり修理	、補修用部品】	のご相談窓	[
		前	橋S.C.	(027) 255-5921	371-0854	前橋市大渡町	J1-19-1								
L									\vdash				H 24	T IV 12:	<u> </u>
栃	木	宇都	宮S.C.	(028) 638-1639	321-0953	宇都宮市東宿	343-5-2	22	\vdash		A -	- Ec ^		事・北 陸	
l									1		l	屋S.C.	(0568) 25-3235	481-0041	
		土	浦S.C.	(0298) 21-8756	300-0813	土浦市富士崎	51丁目1	0-1	1,	4	ΙΞ	河S.C.	(0564)51-5931	444-0833	岡崎市柱曙3-10-12
茨	城	水	戸S.S.	(029) 246-1560	310-0836	水戸市元吉田	3町1077	7	夑	知	豊	橋S.S.	(0532)64-0815	440-0853	豊橋市佐藤5-19-1
l				· ·									1		
Ш	梨	甲	府S.S.	(055) 237-4016	400-0864	甲府市湯田2	-11-5								
_	-11		7,30.0.	(000)201 1010	100 000 1	1 //3 //9/20142			岐	阜	岐	阜S.S.	(058) 274-1947	500-8367	岐阜市宇佐南3-1-28
\vdash					葉										
⊢	_	F . I . 75	/ c rm == 00						l =	重	Ξ	重S.S.	(0593) 52-0841	510-0076	四日市市堀木2-15-2
l				】のご相談窓口					-	#	7	聿 S.S.	(059) 229-7780	514-0815	津市大字藤方485-18
	ļ			(03) 5803-2888			5当代島	2-13-27					1		
				、補修用部品】					1				1		
		Ŧ	葉S.C.	(043) 246-2588	261-0001	千葉市美浜区	₹幸町2-	1-1	富	Ш	富	ШS.C.	(076) 425-2397	939-8211	富山市二口町4丁目1-3
千	葉	柏	S.C.	(04) 7175-4322	277-0863	柏市豊四季5	12-10-6	7	"	ч		що.о.	3. 5, .20 2037	300 0211	
		浦	安S.S.	(047)353-6189	279-0001	浦安市当代島			石	Ш	소	沢S.C.	(076) 269-4821	921-8062	金沢市新保本4丁目65-17
l				, ,					l"	711	377	//(J.U.	(010)203-4021	321-0002	並((12到1本41)日03-1/
l									福	井	福	井S.S.	(0776) F2 6040	010 00 10	福井市西開発3-211
l									価	#	価	#5.5.	(01/0)53-0916	910-0843	伸井中四用完3-211
昕左				 									1		

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

都府県名	Ŧ	±bn	点 名	TEL	₩	所	在	地	都	府 !名	±bn	点 名	TEL	(TF)	所	——— 在	地
県名	<u> </u>	JÆ	H		_		111	, u	県	!名	JÆ.	u			<i>m</i>	ш	-6
\u24 ·	ton	:44	700 O		近 畿		Tooo		岡	, I.	100	11.0.0	中 (000) 040 4500	国 200 0000	+≖-	-+/\ =E mT o	. 00
滋		滋		(077)582-5812 引のご相談窓		寸山巾孑欢	1] 268		Ιωj	山	岡広	山S.C. 島S.C.					
	H								広	島	福	扇S.C. 山S.S.	(084) 931-6984				
京	即卜	大	****	(06) 6304-5731			≚田川2	:-4-28	"	щ	ТЩ	що.о.	(004) 331-0304	121-0313	HHUIDH	,⊥µ,0-0	-10
		【お預		里、補修用部品													
		京	都S.C.	(075)644-0247	612-8401	京都市伏見区深	草下川原	町31番地の1			Щ	□S.C.	(083) 973-3708	754-0022	吉敷郡小郡	町花園町	Ţ5-28
									山	П	徳	ЩS.S.	(0834) 27-1331	745-0042	徳山市野」	町2-35	
京都北	部	福知	வய்s.s.	(0773) 22-8664	620-0059	福知山市厚原	東町145	5-2			下	関S.S.	(0832) 51-1040	751-0852	下関市熊野	阳72-14-	23
	_			(, ,					\vdash				四	国			
	_								香	Ш	高	松S.C.			喜松市田村	tπT205-1	
	- 1			引】のご相談窓					徳	島	徳	島S.C.					
奈	良	大	阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川[区田川2	-4-28	高	知	高		(088) 882-0546				43
		【お預	かり修理	里、補修用部品]	】のご相談	窓口			1		松		(089) 923-0372				
		奈	良S.C.	(0744) 24-6271	634-0007	橿原市葛本町	∏834-2	!	愛	媛	宇和		(0895) 20-1018				07-40
									1								
	\dashv	7 山 2E		 引】のご相談窓					-								
	ŀ					±25±25±115	- mula	1.00	\vdash					N・沖 縄			
	ŀ	大		(06) 6304-5731			× 田川2	-4-28			福		(092) 431-1261				
				里、補修用部品)					福	岡			(0942) 39-3495 (093) 921-3981				
_大	36	大 _		(06) 6304-5731					佐	賀	16 76	, ໗໗ວ.ບ.	(093)921-3961	802-0064	オレノ レグリリ ロワ・/」	·启北区》	1 野2-15-12
ļ · ·	_			(06) 6768-5489													
	-	堺		(072) 254-2881		堺巾日古烏梅]3]日2	1-2 伊助ハイツ	-		長	崎S.C.	(095) 862-5522	852-8021	長崎市城山	ı⊞T9-13	
				厚門】のご相談?	窓口				長	崎		-	(0956) 33-5568				67-2
			メンテナ						大	分	大		(097) 543-1422				
		ンス1	2ンター	(06) 6304-6715	532-0027	大阪市淀川區	≚田川2	:-4-28	熊	本	熊	本S.C.	(096) 353-4536	861-4101	熊本市近見	8-1-10	
	1	¥∏≣	kılıs s	(073) 472-6799	640-8323	和歌山市大F	∏430-8		宮	禬	宮		(0985) 24-5401				
和歌山	Щ			(0739) 22-9976							延		(0982) 35-7077				
		_	~	(0.00)==						見島		. 島S.C.					
	_								沖	縄	沖	縄S.C.	(098) 898-3631	901-2224	沖縄県宜野	湾市真流	5喜1-13-16
		【出張	修理専門	引】のご相談窓					-				.1.	陰			
兵月	重	大	阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川[区田川2	-4-28	\vdash		.1.00124	5 E±/H	<u>Щ</u>	陽			
中東		【お預	かり修理	里、補修用部品:	】のご相談	窓口						7ター販売(棋 スセンター		0 600 083	5 松江市学	周1丁日	16.20
	ı	神	戸S.C.	(078) 252-0562	651-0086	神戸市中央国	区磯上道	重3-2-16	島	根		スセファー ・米子担当		0 090-062	S MATIN 4	园门日	10-39
												・・ハリコニニ 美所サービス値	1	1 693-000	1 出雲市今	市町854	
	no.	+tr	B¢ C C	(0700) 04 0000	670 0075	施安士山+4=	50T14	1					(3555)2. 401	1000 000		.,, 004	
兵庫西	部	姫	始る.5.	(0792) 34-3833	0/0-09/5		#J#J T-	1	鳥	取	鳥取営業	美所サービス 値	(0857) 23-215	1 680-091	1 鳥取市千	代水1丁	目22-1
						'							1				

アルファベット		サ行	
CATV (有線テレビ放送)	21	再生(DVD)	
CMスキップ		コマ送り再生	39
DRC	48	再生する	36
DTS	53,54	スロー再生	39
DVD専用音声出力端子	·	静止画再生	39
DVDビデオディスク	•		
DVDメニュー	45	早戻しで再生する	
DVDメニュー言語		再生(ビデオ)	
DVDモード		コマ送り再生	25
D1映像出力端子		再生する	23
G⊐-F		再生中に早送りする	
MP3 CD	35,37,38	再生中に巻き戻す	25
S-VHS 簡易再生(SQPB)		スロー再生	25
VISS(頭出し)	27	静止画再生	25
		リピート再生	26
ア行		視聴制限	46,47
頭出(DVD)	40	自動時計合わせ機能	22
頭出び ビデオ)		字幕	43
アフターサービス		字幕言語	43,49
アングルの切り換え	45	スペシャライザー	49
一括チャンネル合わせ一覧表	56,57	ズーム再生	40
インデックス信号	27	静止画再生(ビデオ)	
絵表示	7	一時的に映像を止める	25
エリア(地域)コード	16 ~ 18,56	一時的に録画を止める	28
オートリジューム	36	静止画再生(DVD)	39
音楽CD	35,42	接続	
音声切換(DVD)	43	BSチューナーとの接続	53
音声言語	43,48	アンテナ・テレビとの接続	12 ~ 15
音声出力信号	38	オーディオシステムとの接続	53
		接続するテレビの設定	50
力行		ゼロリターン	27
ガイドチャンネル	17,19		
ガイドチャンネル早見表	57	タ行	
カウンター/現在時刻表示の切り換え.	7	タイトル	35,40,41,45
カウンターリセット		タイマー予約	
画面表示	22,39	タイマー録画を途中でやめる	30
カラオケ	43	予約内容の確認	32
禁止行為	36	予約内容の取り消し	32
繰り返し再生	4 1	予約内容の変更	32
結露(露付き)	4	予約をする	30
言語コード	. 48,49,51,60	ダビング	34,52
故障かな? と思う前に	58,59	チャプター	35,40,41
コピーガード	34,52		

コマ送り再生......25,39

チャンネル		ラ行	
P(ポジション)チャンネル	17	ランダム再生	42
ガイドチャンネル	17,19	リージョン番号	35
受信チャンネル合わせ	16	リピートA-B	41
チャンネル表示設定	19	リモコン	8
使わないチャンネルを飛ばす	21	リモコンコード	11
録画チャンネル	17	リモコンに電池を入れる	9
ディスク		録画	
再生できるディスク	35	DVD/CDディスクのダビング	52
ディスクの種類と音声出力信号	38	Gコードを使ってタイマー予約をする	33
ディスクの取り扱い	35	タイマー録画の終了時間を延長する	31
ディスクを取り出す	36	見ている番組を録画する	
ディスクトレイ	36	録画の終了時間、ワンタッチタイマー)を設定する	
テープを取り出す	23	録画を一時停止する	
時計			
自動時計合わせ機能	22	ワ行	
時計合わせ	22	ワンタッチタイマー	20
トラッキング	26	JJ J J J J T T T T T T T T T T T T T T	23
トラック	35,40 ~ 42		
ドルビーデジタル	54		
プラップ (プログライン) (プログラ	24		
八行			
パスワード	46,47		
早送りする	24		
ぴったりクロック	22		
ビデオCD	35,42		
ビデオヘッドのクリーニング	59		
ビデオモード	18		
表示窓	7		
標準・3倍	28,29		
付属品	表紙,66		
ブルーバック設定	19		
プログラム再生			
保証			
マ行 巻き戻す	21		
マーキング			
メニュー画面			
もくじ			
℧∖∪	衣木		

	電源	AC100V (50Hz/60Hz)	
	外形寸法	幅 430mm X 高さ 99mm X 奥行き 311mm	
	質量	約4.5Kg	
	動作時消費電力	17W	
	待機時消費電力	3W	
	(省エネ法に定める待機時消費電力です)		
_#	待機時消費電力(時刻表示点灯時)	3W	
通 一	DVD/VTR共用出力端子	映像端子(1系統)	RCAピンジャック
部		音声端子(左右1系統)	RCAピンジャック
	DVD専用出力端子	映像端子	S端子、D端子
		音声端子(左右1系統)	RCAピンジャック
		デジタル音声出力端子	光端子
	ビデオ入力端子	映像端子(前面)	RCAピンジャック
		音声端子(前面)	RCAピンジャック
	時計	12時間(午前・午後)方式	
	停電保証	30分	
	録画/再生方式	VHS方式	
ビ	録音/再生方式	ハイファイ方式 (2チャンネル) /リニアトラック方式	
ビーデーオー	テープスピード	標準/3倍	
部	タイマー録画予約	1か月8番組予約	
	早送り・巻き戻し時間	約54秒(T-120使用時)	
D V	対応ディスク	DVD(12cm、8cm)、CD(12cm、8cm) 35ページ参照	
D	音声周波数特性	DVD:4Hz - 22kHz	
/ CDプレ		CD:4Hz - 20kHz	
プレ	音声S/N比	90dB	
7	ハーモニックディストーション	0.02%	
部	ワウ・フラッター	測定限界以下	
<u>u</u>	電源	DC3V(単3乾電池2個)	
モコーン	質量	約165g	
	リモコン操作距離	約5m(ただし直進)	
付属品	75 同軸ケーブル、映像/音声コード、	単3乾電池(動作確認用)2個、	リモコン

本機をご使用できるのは日本国内のみです。外国では放送方式、電圧が異なりますのでご使用できません。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

仕様および外観は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

写真や図は、説明をわかりやすくするために誇張・省略・合成をしています。実物とは多少異なりますのでご了承ください。本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。本機が正常に操作できなくなった場合は、一度電源を切り、電源コードをコンセントから抜いて、約3時間後にあらためてコンセントに差し込み、電源を入れて操作してください。

HR-DV2は「家電・凡用品高調波抑制対策ガイドライン」に適合しています。

そ
の他
ناا

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに関するご相談	お買い物相談や製品についての全般的なご相談
ピクターサーピスエンジニアリング株式会社	お客様ご相談センター
61~63 ページをご覧ください	東京 電話 (03)5684-9311 FAX (03)5684-9317 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル 大阪 電話 (06)6765-4161 FAX (06)6765-4891 〒550-0013 大阪市西区新町3-1-31 新町レナウンビル

ピクターホームページ http://www.jvc-victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

ホームAVネットワークビジネスユニット

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 電話(045)450-2550

J2B90401A U